



EM1105
Carte PCI 4 Ports USB 2.0

fr

Mode d'Emploi

EM1105 - Carte PCI 4 Ports USB 2.0

Table des matières

1.0 Introduction	2
1.1 Fonctions et caractéristiques	2
1.2 Contenu du conditionnement	2
2.0 Procédure d'installation	3
2.1 Connecter la carte PCI	3
2.2 Installation du programme de gestion	3
2.2.1 Windows 98SE et ME	3
2.2.2 Windows 2000, XP et Vista	3
3.0 Foires aux questions et réponses et autres informations	3
4.0 Service et assistance	3
5.0 Avertissements et mises en garde	4
6.0 Conditions de garantie	5

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dès maintenant votre achat sur www.eminent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

L'adaptateur PCI à 4 ports USB 2.0 d' Eminent vous permet de disposer de manière fort simple de 4 ports USB 2.0 supplémentaires. USB 2.0 est la nouvelle norme en USB et permet de hautes vitesses de transfert de données. USB 2.0 vous permet de connecter des appareils qui exigent une haute vitesse de transmission de données, comme par exemple un disque dur externe ou un scanner USB.

1.2 Contenu du conditionnement

Les éléments suivants sont présents dans votre boîte.

- EM1105, Carte PCI 4 Ports USB 2.0.
- Manuel.

2.0 Procédure d'installation

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre carte PCI à votre ordinateur.

2.1 Connecter la carte PCI

1. Retirez la fiche de votre ordinateur de la prise de contact.
2. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur en le dévissant.
3. Cherchez un PCI slot libre (la longue connexion souvent blanche sur la carte-mère).
4. Fixez la carte solidement et droite dans le PCI slot libre. De préférence ne pas placer la carte dans le premier ou dernier slot. Cela pourrait créer des conflits de matériel.
5. Vissez la carte au châssis de votre ordinateur au moyen d'une vis. (Vous avez reçu cette vis lors de l'achat de votre carte-mère ou de votre ordinateur).
6. Refermez le boîtier de votre ordinateur et vissez les vis.
7. Connectez tous les câbles.
8. Démarrez votre ordinateur.

2.2 Installation du programme de gestion

2.2.1 Windows 98SE et ME

1. Télécharger le programme de gestion EM1105 (www.eminent-online.com).
2. Double-cliquez sur le fichier programme pour lancer le programme d'installation.
3. Cliquez sur "Suivant".
4. Le programme de gestion pour la carte PCI s'installe.
5. Redémarrez votre ordinateur après l'installation du programme de gestion.
6. Félicitation, votre carte PCI est correctement installée.

2.2.2 Windows 2000, XP et Vista

Ces versions de Windows disposent de leur propre programme de gestion pour la carte PCI. Pour ces versions de Windows, vous ne devez pas installer de logiciel.

3.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Eminent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes. Visitez www.eminent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

4.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec soin par les techniciens d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez

remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site www.eminent-online.com/support.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.eminent-online.com/support pour les numéros de téléphone du service d'assistance et les heures d'ouverture.

5.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis à des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.

Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

Lorsque vous connectez l'appareil au réseau, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou soumis à une pression (élevée).

Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil.

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même: La garantie prend fin dès le moment où les produits ont été réparés par le client et/ou mal utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.eminent-online.com/warranty.

Pour jeter l'appareil, suivez la réglementation de votre pays sur le mode d'élimination des appareils électroniques.

Lisez attentivement les notes sur la sécurité ci-dessous:

- N'appliquez pas des forces externes sur les câbles.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble électrique.
- Ne rangez pas l'appareil à côté des éléments chauffants.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Si vous entendez un bruit étrange, vous remarquez une fumée ou vous sentez une odeur, retirez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- N'insérez aucun objet pointu dans le trou d'évacuation du produit.
- N'utilisez jamais des câbles endommagés (ça risque de provoquer un choc électrique)
- Gardez le produit loin de la portée des enfants.
- Essuyez le produit avec un tissu doux et non une éponge humide.

- Gardez le cordon d'électricité et la prise propres.
- Ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique si vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil lorsque vous cessez de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.

Les manuels d'Eminent ont été écrits avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.

Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.eminent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

6.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Eminent s'applique à tous les produits et pièces Eminent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agréé Eminent. Eminent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Eminent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Eminent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Eminent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Eminent. Les produits Eminent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Eminent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez-vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group