

EM8710 Commando overzicht

Bedieningspaneel commando's

Functie	Intoetsen op alarm paneel	Uitleg
Draadloze sirene communicatie in-/uit schakelen	Toets PIN code + 04 + 	Toets 0 op het toetsenbord geeft aan of de communicatie is in- of uitgeschakeld - 0 toets LED is AAN dan is de communicatie ingeschakeld. - 0 toets LED is UIT dan is de communicatie uitgeschakeld.
		Druk op de "0" om de communicatie in-/uit te schakelen en druk op  om de instelling op te slaan.
RF Anti-Stoorzender Detectie	Toets PIN code + 05 + 1 + 	Anti-Stoorzender Detectie ingeschakeld
	Toets PIN code + 05+ 2 + 	Anti-Stoorzender Detectie uitgeschakeld
PIN code wijzigen	Toets huidige PIN code + 06 + nieuwe PIN code + 	Standaard PIN code: 1234
Toets toon	Toets PIN code + 07 + 1 + 	Toets tonen zijn ingeschakeld.
	Toets PIN code + 07 + 2 + 	Toets tonen zijn uitgeschakeld.
Open Deur/Raam notificatie	Toets PIN code + 08 + 1 + 	Open Deur/Raam notificatie is ingeschakeld
	Toets PIN code + 08 + 2 + 	Open Deur/Raam notificatie is uitgeschakeld
Alarm systeem inschakelen	Toets PIN code + 	Wanneer er een vertragingstijd is ingesteld zal het "  " led knipperen en hoor je een piep gedurende de vertraging de laatste 5 seconden zal het piepen versnellen.
		Alarm systeem is ingeschakeld wanneer het "  " led brand en het piepen ophoudt.
Alarm thuis modus inschakelen	Toets PIN code + 	Wanneer er een vertragingstijd is ingesteld zal het "  " led knipperen en hoor je een piep gedurende de vertraging de laatste 5 seconden zal het piepen versnellen.
		Alarm systeem is in thuis modus wanneer het "  " led brand en het piepen ophoudt.
Alarm systeem uitschakelen	Toets PIN code + 	Alarm systeem is uitgeschakeld
Let op: De volgende commando's kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer het alarm systeem is uitgeschakeld		
Alarm melding opnemen	Toets PIN code + 	1. Beginnen met opnemen van de alarm melding (max. 10 seconden). Het terugspelen begint direct nadat het opnemen is afgerond.
		2. Toets "  " om te stoppen met opnemen wanneer deze korter dan 10 seconden is.

Alarm Type 1 (Sirene en GSM notificatie is ingeschakeld)	Toets PIN code + 01 +	Sirene is ingeschakeld
Alarm Type 2 (GSM notificatie is ingeschakeld de sirene is uitgeschakeld)	Toets PIN code + 02 +	Sirene is uitgeschakeld je wordt nu alleen nog maar via SMS of bellen op de hoogte gesteld van een alarm melding
Test Modus	Toets PIN code + 03 +	Test Mode: De toets " " knippert zolang het systeem in test modus staat
		Een piep toon is hoorbaar wanneer het signaal van een accessoire is ontvangen
		Houd de "7" toets 3 seconden ingedrukt in de test modus om: GSM signaal sterkte te testen.
		Houd de "8" toets 3 seconden ingedrukt in de test modus om: Het in en uitschakelen van de externe sirene te testen
		Houd de "9" toets 3 seconden ingedrukt in de test modus om: SMS berichten te testen.
		Druk op de " " toets om de test modus te verlaten
Sensor aanmelden in thuis groep	Toets PIN code + 15 + 0 +	Beveiligingstype 0 Sensor alleen geactiveerd wanneer het alarm wordt geactiveerd in de Ingeschakeld status. Sensor is niet geactiveerd in de thuismodus.
Sensor aanmelden in normale groep	Toets PIN code + 15 + 1 +	Beveiligingstype 1 Sensor is geactiveerd in Ingeschakeld als ook in thuismodus.
Sensor aanmelden in thuis groep + vertraging	Toets PIN code + 15 + 2 +	Beveiligingstype 2 Hetzelfde als Beveiligingstype 0 met additioneel een vertraging.
Sensor aanmelden in normale groep + vertraging	Toets PIN code + 15 + 3 +	Beveiligingstype 3 Hetzelfde als Beveiligingstype 1 met additioneel een vertraging.
Sensor aanmelden in 24H Groep	Toets PIN code + 15 + 4 +	Beveiligingstype 4 Sensor is altijd actief ongeacht de status van het alarm en zal direct afgaan.
Sensor verwijderen	Toets PIN code + 20 + 1 +	Alle sensoren/zones verwijderen
	Toets PIN code + 20 + 1 + 1 +	Sensor zone 1-9 verwijderen waar 1 het nummer is van de sensor die je wilt verwijderen.
	Toets PIN code + 20 + 1 + 0 +	Verwijder alle sensoren vanaf sensor nummer 10
Afstandsbediening toevoegen (max 10 afstandsbedieningen)	Toets PIN code + 15 +	Afstandsbediening toevoegen
Afstandsbediening verwijderen	Toets PIN code + 20 + 2 +	Alle afstandsbedieningen verwijderen
	Toets PIN code + 20 + 2 + 1 +	Afstandsbediening 1-0 verwijderen waar 1 het nummer is van de sensor die je wilt verwijderen.
RFID Tags toevoegen (max. 50 tags)	Toets PIN code + 15 +	RFID tag toevoegen
RFID Tags verwijderen	Toets PIN code + 20 + 3 +	Alle RFID tags verwijderen

	Toets PIN code + 20 + 3 + 1 +	RFID tag 1-9 verwijderen waar 1 het nummer is van de sensor die je wilt verwijderen.
	Toets PIN code + 20 + 3 + 0 +	Verwijder alle RFID tags vanaf sensor nummer 10
Binnen sirene toevoegen	1. Zet de sirene in leer stand	
	2. Toets PIN code +	
Beheerder telefoon nummer toevoegen/wijzigen	Toets PIN code + 66 + + Telefoon nummer van de beheerder +	De telefoon van de beheerder zal een bericht ontvangen dat het nummer met succes is gekoppeld. Dit nummer wordt ook gekoppeld aan het eerste SMS, oproep en snel keuze nummer.

SMS commando's

Functie	SMS verzenden naar alarm	SMS retour
Ontvang alarm spraak nummers	5	TEL: 1. 2. 3. 4. 5.
Wijzig alarm spraak nummers	Gebruik het resultaat van "Ontvang alarm spraak nummers" Pas de nummers aan → stuur terug	Tel. Nummers instellen geslaagd
Ontvang alarm SMS nummers	6	SMS: 1. 2. 3. 4. 5.
Wijzig alarm SMS nummers	Gebruik het resultaat van "Ontvang alarm SMS nummers" Pas de nummers aan → stuur terug	Tel. Nummers instellen geslaagd
Ontvang snel keuze nummers	8	Snel kiesnummer: 1. 2. 3. 4. 5.
Wijzig snel keuze nummers	Gebruik het resultaat van "Ontvang snel keuze nummers" Pas de nummers aan → stuur terug	Tel. Nummers instellen geslaagd
Ontvang instellingen menu 1	#	0 Uitschakelen 1 Inschakelen 2 Thuis modus 3 Twee weg communicatie 4 Luister functie 00 Systeem status opvragen ? Telefoon nummer instellingen
Ontvang instellingen menu 2	?	5 Tel. nummers 6 SMS nummers 8 Snel kies nummers ?? Systeem instellingen
Ontvang instellingen menu 3	??	91-99 Zone Naam 21-24 RFID Tag Naam 11 Vertragingstijd 12 Sirene Volume 13 Sirene Tijd
Uitschakelen	0	Systeem uitgeschakeld
Inschakelen	1	Systeem ingeschakeld
Thuis modus	2	Systeem in thuis modus

Tweeweg communicatie	3	
Meeluisteren	4	
Systeem status opvragen	00	Systeem uitgeschakeld/ingeschakeld/in thuis modus In-/Uitloop vertraging: xx Sec. Sirene Volume: Dempen/Laag/Hoog Sirene Tijd: xx Mins.
Ontvang Zone 1 Naam	91	Zone1 Naam: Zone1
Wijzig Zone 1 Naam	Gebruik het resultaat van "Ontvang Zone 1 Naam" Pas de naam aan → stuur terug	Zone Naam instellen geslaagd
Ontvang Zone 2 Naam	92	Zone2 Naam: Zone2
Wijzig Zone 2 Naam	Gebruik het resultaat van "Ontvang Zone 2 Naam" Pas de naam aan → stuur terug	Zone Naam instellen geslaagd
Herhaal bovenstaand voor sensors t/m nummer 9 alles boven de 9 kan geen naam aan worden toegekend.		
Ontvang RFID tag 1 Naam	21	Tag1 naam: Tag 1
Wijzig RFID tag 1 Naam	Gebruik het resultaat van "Ontvang RFID tag 1 Naam" Pas de naam aan → stuur terug	Tag naam instellen geslaagd
Ontvang RFID tag 2 Naam	22	Tag2 naam: Tag 2
Wijzig RFID tag 2 Naam	Gebruik het resultaat van "Ontvang RFID tag 2 Naam" Pas de naam aan → stuur terug	Tag naam instellen geslaagd
Herhaal bovenstaand voor RFID tags t/m nummer 4 alles boven de 4 kan geen naam aan worden toegekend.		
Ontvang inloop & uitloop vertragingstijd	11	In-/Uitloop vertraging (0-240 sec.): xx
Wijzig inloop & uitloop vertragingstijd	Gebruik het resultaat van "Ontvang inloop & uitloop vertragingstijd" Pas de tijd aan → stuur terug	Instellen vertragingstijd geslaagd
Ontvang sirene volume	12	Sirene Volume (0 Uit, 1 Laag, 2 Hoog): X
Wijzig sirene volume	Gebruik het resultaat van "Ontvang sirene volume" Pas de volume aan → stuur terug	Sirene vol. instellen geslaagd
Ontvang de duur van het sirene alarm	13	Sirene tijd(1-9min): X
Wijzig de duur van het sirene alarm	Gebruik het resultaat van "Ontvang de duur van het sirene alarm" Pas de volume aan → stuur terug	Sirene tijd instellen geslaagd

Notitie 1: Maximum lengte voor telefoon nummers zijn 20 cijfers. Alleen nummers 0 – 9 en , kunnen worden gebruikt.
Bijvoorbeeld: Telefoon nummer is 0612345678 met extensie 1234 dan vul je hier in: "0612345678,1,2,3,4". Wanneer de lengte langer is dan 20 cijfers (de , wordt meegeteld als cijfer) worden alleen de eerste 20 cijfers opgeslagen.

Notitie 2 : Maximum lengte voor sensor en RFID tag namen is 24 karakters (alfanumeriek). Wanneer de lengte langer is dan 24 karakters worden alleen de eerste 24 karakters opgeslagen.

Notitie 3: Voeg GEEN spaties of andere symbolen toe of wijzig niet de titel, anders wordt de SMS commando niet herkend en wordt de wijziging niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Wanneer je de naam wilt wijzigen voor Zone1, dien je de naam onder de titel in te voeren (niet achter de titel).

Notitie 4: Tweeweg communicatie en meeluister functie dient binnen 25 seconden opgepakt te worden anders wordt de poging afgebroken en wordt er een SMS verzonden dat de poging mislukt is.

SMS Alarm melding overzicht

Lijst met SMS-waarschuwingsberichten die automatisch door het alarmpaneel worden verzonden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden.

Gebeurtenis	SMS verzonden naar de gebruiker
SOS knop op afstandsbediening	SOS melding
Ongeautoriseerd telefoonnummer heeft een commando naar het alarmsysteem gestuurd.	Nummer is niet ge-authoriseerd
SMS-opdracht ongeldig / onjuist	Commando niet herkend
Alarm notificatie bevestigd	Alarm notificatie bevestigd
Dwangcode	Stil alarm code ingetoetst
Anti-stoorzender	Signaal wordt geblokkeerd
AC-adapter uitgeschakeld	Stroomtoevoer onderbroken
AC-adapter ingeschakeld	Stroomtoevoer hersteld
Tag uitgeschakeld	RFID tag xx
Zone Activatie	Alarm melding op zone xx
Zone Sabotage	Sabotage alarm op zone xx
Zone Lage batterij	Laag batterij nivo op zone xx
Sabotage alarm paneel	Anti-sabotage alarm (Alarm)
SOS vanuit Alarm panel	SOS melding