

EM6225 Cámara HD IP horizontal/vertical CamLine Pro



www.eminent-online.com

EM6225 - Cámara HD IP horizontal/vertical CamLine Pro

Contenidos

1.0 Introducción	3
1.1 Contenido del paquete	4
1.2 Requisitos para acceder a la cámara	4
1.3 Componentes principales del hardware.	4
2.0 Instalar la cámara	6
2.1 Instalación de la tarjeta micro SD	6
2.2 Montaje de la cámara en la pared	6
2.3 Conectar la cámara a la red mediante un cable de red	7
2.4 Instalar la app CamLine Pro en un dispositivo Apple/Android	7
2.5 Instalación de la CamLine Pro App en un dispositivo de Apple / Android	8
2.5.1 Eliminar la cámara de la lista de cámaras	8
2.5.2 Retire el flujo de vídeo de la cámara visión general en la pantalla princip	oal 9
2.6 Instalación del software y la cámara en un PC o portátil (Windows)	9
2.7 Adición de la cámara a una red inalámbrica	10
2.7.1 Conexión a Wi-Fi utilizando la configuración inteligente WiFi	10
2.7.2 Conexión a Wi-Fi utilizando la aplicación	10
2.7.3 Conexión a WiFi utilizando la utilidad de PC (Windows)	11
3.0 Ver imágenes	14
3.1 En su smartphone/tablet (Android, iPhone, iPad)	14
3.2 En su PC (Windows) en una ubicación remota.	14
4.0 CamLine Pro para iPhone / iPad / Android	14
4.1 Distribución de Camlin Pro	14
4.2 Menu de la aplicación	15
4.3 Descripción y control de la cámara	16
4.4 Configuraciones de la cámara	17
4.4.1 Seleccionar una cámara diferente	17
4.4.2 Ver grabaciones almacenadas en la tarjeta SD	18
4.4.3 Ver grabaciones almacenadas en el nivel local	18
4.4.4 Remover al cámara de la vista general	18
4.4.5 Configuraciones de cámara	19
4.5 Configuraciones de cámara	19
4.5.1 Reconectar	19
4.5.2 Eliminar este dispositivo	19
4.5.3 Reiniciar el dispositivo	20
4.6 Configuración avanzada	20
4.6.1 Cámara contraseña Aquí puede cambiar la contraseña de la cámara	20
4.6.2 configuración de zona horaria	21
4.6.3 WiFi	21
4.6.4 Configuraciones de alarma	22
4.6.5 Configuración de FTP	24

3 ESPAÑOL	
4.6.6 Parámetros de correo	24
4.6.7 configuración de la tarjeta SD	26
5.0 Software de PC Pro CamLine	27
5.1 La descripción general del software PC Pro CamLine	27
5.2 La configuración del software	28
5.2.1 La configuración del software	28
5.2.2 Gestor de configuración	28
5.2.3 Gestor de Usuario	28
5.2.4 gestor de grabación	28
5.2.5 Gestor de alarma	28
5.3 Configuración de la cámara	28
5.3.1 UID	28
5.3.2 grabación	29
5.3.3 alarma	29
5.3.4 Configuraciones Wifi	31
5.3.5 Data/hora	31
5.3.6 Configuración del dispositivo	32
5.4 Reproducción de grabaciones locales	36
5.5 Pan / Tilt	38
6.0 La página web de la cámara	38
6.1 Seleccione la opción apropiada en función de su navegador de Internet	38
6.2 La interface de la aplicación CamLinePro	39
6.3 Configuración de FTP	40
6.4 Configuraciones de alarma	40
6.5 Configuraciones de sistema	41
7.0 Restablecer los valores de fábrica	41
8.0 Actualizar el firmware del dispositivo	41
9.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada	42
10.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico	42
11.0 Advertencias y puntos de atención	42
12.0 Condiciones de la garantía	44

1.0 Introducción

Por favor, tenga en cuental: Este manual está destinado a las cámaras EM6225 que han sido migradas a la APP CamLine Pro. La EM6225 funciona por defecto con la APP e-CamView. Para ver el manual completo de la EM6225 que funciona con la APP e-CamView, consulte el manual en línea de e-CamView. Si el EM6225 no se ha migrado a la plataforma CamLine Pro, NO utilice este manual.

1.1 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- EM6225
- Fuente de alimentación
- Guía de instalación rápida
- Cable de red
- Soporte de montaje con tornillos y enchufes
- Pegatina para ventana
- Tarjeta ID/Password

1.2 Requisitos para acceder a la cámara.

Es muy sencillo acceder a las imágenes de vídeo de la cámara EM6225 para verlas en su smartphone, tablet o PC. Lo único que necesita es la ID, o el código QR que aparece en la etiqueta inferior, y descargar la aplicación en su dispositivo. No necesita recordar ni realizar ninguna configuración en su módem o enrutador para poder acceder a la cámara.

1.3 Componentes principales del hardware.

Los componentes principales del panel frontal de la cámara EM6225 son:



- 1. Lente la lente se encuentra ubicada en el interior del cuerpo de la cámara y está enfocada, por lo que no necesita emplear tiempo en enfocar la lente.
- 2. LED de infrarrojos para la luz de infrarrojos cuando se usa en modo nocturno.
- 3. Sensor de Día/Noche sensor que detecta el día y la noche

Los componentes principales del panel trasero de la cámara EM6225 son:



- Toma de alimentación aquí es donde se debe enchufar el adaptador de alimentación. El voltaje necesario para la cámara EM6225 es 5V/2A. Asegúrese de que está utilizando el adaptador de corriente correcto.
- 2. Micrófono para recibir el audio / voz.
- 3. Micro lector de tarjetas SD
- 4. Toma de antena aquí es donde se debe acoplar la antena WiFi
- 5. Toma de Ethernet aquí es donde se debe enchufar el cable de Ethernet RJ45.
- 6. Botón de reseteo se utiliza para resetear la cámara EM6225 con el fin de restablecer los valores de fábrica. Necesitará un pequeño puntero, como un lápiz o un palillo, para pulsar el botón de reseteo durante más de 15 segundos con el fin de activar la función de reseteo. Consulte el párrafo 7.0 para obtener más información.
- 7. Altavoz interno

Los componentes principales de la parte inferior de la cámara EM6225 son:



 Toma de los tornillos del soporte – ésta es la posición donde se atornilla el soporte de la cámara EM6225. Con el soporte, podrá instalar la cámara EM6225 en la pared.

2.0 Instalar la cámara

Siguiendo unos breves y sencillos pasos podrá conectar y asignar la cámara, y disfrutar de su uso. Realice los siguientes pasos para conectar la cámara.

2.1 Instalación de la tarjeta micro SD

Puede grabar y almacenar streaming de vídeo en una tarjeta micro SD interna.

Inserte una tarjeta micro SD en el lector de tarjeta micro SD en la parte posterior de la cámara.



Nota: Cuando se enchufa en la tarjeta SD micro mientras que la cámara se alimenta, por favor reinicie la cámara de la tarjeta SD micro que funcione correctamente.

2.2 Montaje de la cámara en la pared

- 1. Utilice el soporte de montaje para marcar los agujeros en el lugar donde desea montar la cámara.
- 2. Realizar los taladros y llenar los agujeros con los tapones suministrados.
- 3. Monte el soporte de pie a la pared o al techo con los tornillos suministrados.
- 4. Monte la cámara en el soporte.
- 5. Conectar la fuente de alimentación en el enchufe de pared y conecte la punta de alimentación a la cámara.

2.3 Conectar la cámara a la red mediante un cable de red

Este paso se puede omitir si se desea configurar la cámara utilizando la configuración inteligente WiFi.

Le recomendamos que conecte en primer lugar la cámara con un cable de red. Cuando compruebe que la cámara funciona correctamente, puede utilizar la red inalámbrica.

- 1. Conecte la cámara a una toma de corriente eléctrica con el adaptador de alimentación suministrado.
- 2. Conecte la cámara a su enrutador o concentrador mediante el cable de red suministrado.



2.4 Instalar la app CamLine Pro en un dispositivo Apple/Android

La EM6225 puede controlarse y configurarse mediante la app "CamLine Pro". Busque la aplicación CamLine Pro en Apple App Store o en Google Play Store. Descargue e instale la app en su teléfono/tablet.



2.5 Instalación de la CamLine Pro App en un dispositivo de Apple / Android

1. Abra "CamLine Pro".



- 2. Seleccione el "+" (A).
- 3. Seleccione "Añadir cámara".
- 4. Elija la opción de 1,2 o 3 (B) la opción que coincida con la mejor situación con su configuración y pulse el botón "Añadir cámara".
- 5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 6. Pulse el botón "Añadir" para añadir la cámara.

2.5.1 Eliminar la cámara de la lista de cámaras

En iOS:

- 1. Para eliminar una cámara de la lista de cámaras. Presione el botón de menú en la esquina superior izquierda y seleccione "Lista de cámaras".
- 2. Deslice la cámara que desea borrar de derecha a izquierda, aparecerá el botón "Borrar".
- 3. Pulsar el botón "Eliminar" para quitar la cámara de la lista.

En Android:

- 1. Para eliminar una cámara de la lista de cámaras. Presione el botón de menú en la esquina superior izquierda y seleccione "Lista de cámaras".
- 2. Pulse el botón "Editar".

- 3. Aparecerá un botón al lado de la cámara.
- 4. Pulse el botón situado junto a la cámara para borrar la cámara de la lista de cámaras

2.5.2 Retire el flujo de vídeo de la cámara visión general en la pantalla principal

Cuando se desea eliminar un flujo de vídeo desde la pantalla principal, pulse el icono de la secuencia de vídeo que desea eliminar y pulse para eliminar el flujo de vídeo desde la pantalla principal.

2.6 Instalación del software y la cámara en un PC o portátil (Windows).

Antes de poder ver el video de la cámara, es necesario instalar el "CamLine Pro" software.

- 1. Descargar el software para PC desde nuestro sitio web www.eminent-online.com.
- 2. Descomprimir el archivo en su PC con Windows.
- 3. Haga clic en el archivo setup.exe.
- 4. Ejecutar el asistente para instalar la aplicación CamLine Pro
- 5. La aplicación se instala en el PC.
- 6. Abrir "CamLine Pro". (Si se le solicita con una pantalla sobre el servidor de seguridad, haga clic en "permitir siempre").
- Aparecerá una pantalla emergente para introducir las credenciales de usuario. de usuario por defecto = admin, la contraseña por defecto = admin.
- 8. Haga clic en el icono 🕀 para añadir la cámara
- 9. Dar la cámara que desea añadir un nombre, por ejemplo, "sala de estar".
- Para añadir la cámara introducir manualmente el ID de la cámara se encuentra en la tarjeta de ID / contraseña (vaya al paso 13).
- 11. Si el ordenador y el EM6225 está conectado a la misma red, la cámara se pueden agregar haciendo clic en "búsqueda de LAN".
- El identificador de la cámara se encuentra en la tarjeta de identificación de la cámara o de la etiqueta inferior aparecerá en la lista de cámaras y ahora puede ser seleccionado
- 13. Pulse el botón "OK".
- 14. La contraseña predeterminada introducida por el software de PC es "ipcam" seleccionar el campo de contraseña y cambiar la contraseña para que coincida con la contraseña se encuentra en la tarjeta de identificación de la cámara y pulse el botón "OK".



2.7 Adición de la cámara a una red inalámbrica

Hay 3 opciones para conectar el EM6225 a la red inalámbrica. La primera opción es para configurar los ajustes mediante el uso de la configuración Wi-Fi inteligente, los ajustes de la aplicación y la tercera opción con la configuración del software del PC (Windows).

Nota: El dispositivo se reiniciará si es necesario seguido de calibración de la cámara.

2.7.1 Conexión a Wi-Fi utilizando la configuración inteligente WiFi.

Esta función sólo está disponible cuando se utiliza la cámara por primera vez o después de un reinicio de fábrica

Nota: Asegúrese de que su teléfono inteligente / tableta está conectada a la misma red Wi-Fi como el WiFi que desee conectar la cámara demasiado (asegurarse de que esto es una red WiFi 2,4GHz)



Abre la aplicación "CamLine Pro".

Sigue las instrucciones en la pantalla

2.7.2 Conexión a Wi-Fi utilizando la aplicación.

- 1. Asegúrese de que la cámara está conectada a la red con un cable Ethernet.
- 2. Inicie la aplicación "CamLine Pro".
- Asegúrese de que la cámara que desea configurar para conectarse a la red WiFi ya se ha añadido a la lista de cámaras y ya aparece en el resumen de la cámara.
- Abra el menú de la cámara pulsando el botón el la cámara que desea añadir a la red WiFi.
- 5. Pulse
- 6. Seleccione "Configuración avanzada".

7. Seleccione "Wi-Fi".



- 8. Se muestra una lista de redes WiFi disponibles
- 9. Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse



10. Introduzca la clave de cifrado inalámbrico y pulse el botón "Conectar"

11. Para activar la conexión Wi-Fi desconecte el cable Ethernet.

2.7.3 Conexión a WiFi utilizando la utilidad de PC (Windows).

- 1. Asegúrese de que la cámara está conectada a la red con un cable Ethernet.
- Asegúrese de que se añade la cámara a la lista de dispositivos (véase el capítulo 2.3)

		12 ESPAÑOL
EMINENT CAM I	LINE PRO	?-¤×
(<u>EMINENT</u>)	Le	admin (00:02:20) CPU: 33% MEM: 31% 2016-05-04 11:41:45(Wednesday)
€ Cenera lits □ 206036 ○ 2065360 ○ 2065360 ○ 206560 ○ 206560 ○ 206560		
$\begin{array}{c} \textcircled{\bullet}\\ \end{array}{}$		

- 3. Seleccione la cámara en la lista de cámaras
- Pulsar 13 de la vista de la cámara de la cámara que desea conectarse a la conexión Wi-Fi.
- 5. Se mostrará el menú de ajustes

EMINENT C	DAM LINE PRO	
Constant list	Camera settings Camera name: Search Search Signal Status	admin (012326) CPU: 31% MEH: 45% 6-06-07 16:56:03[Tuesday] setting
	Input Wi-fi password Show	
€ Q ¥		
F- F+ 🛞 (▩ ▶ ■ 💱 🗆 🖽 🏛	

6. Ir a la opción de menú "configuración Wi-Fi"

EMINENT (CAM LINE PRO	-				
(<u>EMINEN</u>)	Camera settings				8	admin [01:24:54] CPU: 29% MEM: 46% 5-06-07 16:57:31[Tuesdav]
🦉 Camera list	Camera name: Camera 1					
Camera 1 Camera 2	UID Recording	Alarm Wi-Fi setting	Date/Time	Device setting:		
	Search					
	SSID	Signal	Status			
	Eminent Test 1	78	Current			
<u> </u>	Input Wi-fi password	•				
(1)	Show	N				
$\bigcirc \widetilde{\bigcirc} $	Ann	h.				
	App	ly .				
• 🕂 🔂						
\oplus \ominus Ξ						
F- F+ 🛞						

- 7. Haga clic en "Buscar" para buscar las redes inalámbricas disponibles.
- Seleccione la conexión Wi-Fi que desee conectar la cámara a (si la cámara se reinicia recientemente por favor, sea paciente y esperar a que la conexión inalámbrica a visualizarse pulsando repetidamente Buscar").
- 9. Introduzca la configuración de cifrado y la clave WPA-PSK de la red inalámbrica
- 10. Haga clic en "Aplicar".
- 11. Desconectar el cable Ethernet para conectar a la red inalámbrica.

3.0 Ver imágenes

Puede ver las imágenes tanto en su equipo como en la pantalla de su smartphone, tal y como explicamos en las siguientes secciones.

También puede instalar el software suministrado para que pueda encontrar la cámara directamente con su equipo y realizar grabaciones con su equipo.

3.1 En su smartphone/tablet (Android, iPhone, iPad)

Inicie la aplicación CamLine Pro y pulse el icono de la cámara que desee ver. El dispositivo empezará a conectarse con la cámara y mostrará las imágenes en vivo de la cámara.

3.2 En su PC (Windows) en una ubicación remota.

Después de instalar el software de CamLine Pro, es muy sencillo añadir un elemento de la cámara en la carpeta de la "Lista de cámaras" del software CamLine Pro, escriba la ID de la cámara (la cual aparece en la etiqueta inferior). A continuación, arrastre y coloque la cámara en la pantalla en la que desee ver la transmisión de la cámara. A continuación, verá inmediatamente el vídeo de la cámara. No es necesario realizar más modificaciones en la configuración de NAT/enrutador. La cámara también se puede controlar de forma remota.

4.0 CamLine Pro para iPhone / iPad / Android



4.1 Distribución de Camlin Pro

4.2 Menu de la aplicación



4.3 Descripción y control de la cámara

Vista Retrato



Vista paisaje



Presione la corriente que se muestra actualmente para obtener más opciones



Vista general de las opciones (deslizar hacia la izquierda para ver todas las opciones disponibles)

		10	QVGA	¢		Ŕ	-/~/	F+	F -		*	Ŷ	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- 1. Mudo
- 2. Grabar video (localmente)
- 3. Tomar foto (localmente)
- 4. Cambiar calidad del video
- 5. Administrar configuraciones de la cámara
- 6. Espejo horizontal
- 7. Espejo verticalmente
- 8. Cambie la frecuencia de entornos
- 9. zoom óptico + (disponible sólo en ciertos modelos)
- 10. El zoom óptico (sólo disponible en ciertos modelos)
- 11. Cambiar el contraste
- 12. Cambio aclaramiento
- 13. Manejo de conmutador IR LED
- 14. Restauración de los ajustes predeterminados de la cámara

4.4 Configuraciones de la cámara



- 1. Seleccionar una cámara diferente
- 2. Vea las grabaciones almacenadas en la tarjeta SD
- 3. Ver grabaciones almacenadas localmente
- 4. Los ajustes de la cámara
- 5. Retire la cámara de visión general

4.4.1 Seleccionar una cámara diferente

El uso de esta opción puede seleccionar una cámara diferente de la lista de cámaras que se mostrarán en la vista general.





4.4.2 Ver grabaciones almacenadas en la tarjeta SD



	-	_
		-
<	SD card recordings	
Full t 20 Apr	ime recording 2016 13:39	>
Searc	h	



4.4.3 Ver grabaciones almacenadas en el nivel local







4.4.4 Remover al cámara de la vista general







4.4.5 Configuraciones de cámara



		□ +
<	Edit camera	
	NCBG7D9LTLDWV	
Name	EM6330	
Password	•••••	
Advanced	settings	>
Reconnect	t	Online
Remove th	nis device	
Reboot thi	s device	

4.5 Configuraciones de cámara

4.5.1 Reconectar



4.5.2 Eliminar este dispositivo

		ļ
<	Edit camera	
	NCBG7D9LTLDWV	
Name	EM6330	
Password		
Advanced	settings	>
Reconnec	t	Online
Remove th	nis device	
Reboot thi	is device	

4.5.3 Reiniciar el dispositivo

<	Edit camera	■ →+
	NCBG7D9LTLDWV	
Name	EM6330	
Password	•••••	
Advanced	settings	>
Reconnect		Online
Remove th	is device	
Reboot this	s device	

4.6 Configuración avanzada

Los ajustes de la cámara están disponibles en la opción de menú "Configuración avanzada".

4.6.1 Cámara contraseña

Aquí puede cambiar la contraseña de la cámara.

< A0	dvanced settings	-
Camera pa	ssword	>
Time zone	GMT+1(Standard)	D
WiFi	None	>
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>

Capcal		D
Cancer Ca	nera password Or	•
Old		
New		
Confirm		
		_

Configurar nueva contrasena

4.6.2 configuración de zona horaria

Aquí puede cambiar la configuración de zona horaria y el horario de verano (horario de verano).

< A0	dvanced settings	-
Camera pa	ssword	>
Time zone	GMT+1(Standard)
WiFi	None	>
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>

く Back	
GMT-3 Brazilia, Buenos Aires	
GMT-2 Mid-Atlantic	
GMT-1 Azores, Cape Verde	
GMT 0 London, Iceland, Lisbon	
GMT+1 Paris, Rome, Berlin, Madrid	~
GMT+2 Israel, Athens, Cairo, Jerusalem	
GMT+3 Moscow, Nairobi, Riyadh	
GMT+4 Baku, Tbilisi, Abu Dhabi, Mascot	
GMT+5 New Delhi, Islamabad, Karachi	
GMT+6 Dhakar, Alma Ata, Novosibirsk, Astana	
GMT+7 Bangkok, Hanoi, Jakarta	
0.UE 0	

< Advar	nced settings	-+
Camera passw	ord	>
Time zone	GMT+1(DST	\supset
WiFi	State State	>
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>

Seleccionar zona horaria

Activar el horario de verano (verano)

4.6.3 WiFi

Aquí se puede establecer la configuración de Wi-Fi para su CamLine cámara Pro para conectarse a su router WiFi / AP

< A	dvanced settings	-
Camera pa	ssword	>
Time zone	GMT+1(Standard	D
WiFi	None	>
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>





Seleccionar red WiFi

Ingresar contraseña WiFi

4.6.4 Configuraciones de alarma

< A0	dvanced settings	-
Camera pa	ssword	>
Time zone	GMT+1(Standard(\mathbb{D}
WiFi	N	one >
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>



Activar / desactivar el detector de movimiento. Select the event after an event has been triggered.

		-
<	Detection sensitivity	ОК
Low		
Medium		
High		~
Max.		

Cambie la sensibilidad del detector de movimiento.

 Alarm preset
 OK

 No
 ✓

 1

 2

 3

 4

Seleccionar un preajuste de la cámara para apuntar la cámara hacia después de un evento.

Administrar las configuracioens de alarma. iOS

	..	
Mana	age Wi-Fi networks	
Alarm settin	igs:	
Motion Detection:	Medium	
Notification:	Min	
Alarm Preset	Low	
Email alarm	Medium	
Save snapshot to the FTP:	High	
Save recordings to the FTP:	Мах	

Mana	age Wi-Fi networks	
Alarm settir	igs:	
Motion Detection:	Medium	
Notification:	Ringtone and Vibrate	
Alarm Preset	Silent	
Email alarm	Ringtone only	
Save snapshot to the FTP:	Vibrate only	
Save recordings to the FTP:	Ringtone and Vibrate	

Ajuste la sensibilidad de detección de movimiento

Advanced	Settings
Mana	age Wi-Fi networks
Alarm settin	gs:
Motion Detection:	Medium
Notification:	Ringtone and Vibrate
Alarm Preset	None
Email alarm	None
Save snapshot to the FTP:	1
Save recordings	2
to the PTP:	3
	4
ок	Cancel

Seleccionar un valor preestablecido para la cámara para ir a si se detecta movimiento. Configurar la comunicación del teléfono en modo silencioso, tono de llamada, vibrar o tono y vibrar.

Advanced Settings			
Man	age Wi-	Fi networks	
Alarm settir	ngs:		
Motion Detection:	Mediu	m	
Notification:	Ringto	one and Vibrate	
Alarm Preset	None		
Email alarm			ON
Save snapshot to the FTP:			ON
Save recordings to the FTP:			ON
•• •			
ОК		Cancel	

Establecer lo que la cámara debe hacer en un evento de alarma: enviar correo electrónico, guardar la instantánea a un servidor FTP, guardar vídeo a un servidor FTP

Android

4.6.5 Configuración de FTP

Establecer la configuración del servidor FTP de la cámara para almacenar las instantáneas y grabaciones después de que se active una alarma.

	Ivanced settings	
Camera pas	ssword	>
Time zone	GMT+1(Standard	\bigcirc
WiFi	N	lone >
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>



Configuraciones de servidor

4.6.6 Parámetros de correo

Establecer la configuración del servidor para el servidor de correo electrónico para que la cámara sea capaz de enviar un correo electrónico en un evento de alarma.

Eminente ha añadido servidores de correo electrónico populares a la lista de servidores SMTP predefinido. Si desea utilizar uno de los siguientes proveedores de correo electrónico que puede utilizar el ">" en la opción de servidor y seleccione el proveedor de correo correspondiente de la lista.

Gmail.com, Outlook.com (Live, Hotmail), Ziggo.nl, Proximus.be (skynet.be, belgacom.be), Yahoo.com, Telenet.be

< Ac	dvanced settings	-
Camera pas	ssword	>
Time zone	GMT+1(Standard	\mathbb{D}
WiFi	Non	e >
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>

	Mail settings	ок
Sender	Sender	
Server	Server	>
Port	0	
Protocol		Off >
Account	Account	
Password		
Receiver	Receiver	
Receiver	Receiver	

< SMTP server	-
smtp.gmail.com	
smtp-mail.outlook.com	
smtp.ziggo.nl	
relay.proximus.be	
smtp.mail.yahoo.com	
smtp.telenet.be	

Proveedores de correo electrónico predefinidas para

Se introducirán los ajustes del servidor que todavía es necesario introducir la dirección del remitente que aparece, su cuenta de correo electrónico del usuario, la contraseña y el destinatario del mensaje de correo electrónico y pulse el botón **"OK"** Si el proveedor de correo electrónico no aparece en la lista tendrá que configurar manualmente la configuración del servidor.

Off >

< Ad	vanced settings	-
Camera pas	sword	>
Time zone	GMT+1(Standard	
WiFi	None	e >
Alarm		>
FTP		>
Mail		>
SD card		>

<	Mail Protocol	
Off		~
TLS		
STARTT	LS	
SSL		

Introduzca la configuración de los proveedores de correo electrónico SMTP. Si el servidor de correo electrónico requiere un protocolo específico seleccione ">" junto a la opción de protocolo Seleccione el protocolo de correo electrónico correspondiente para su proveedor de correo electrónico.

Se introducirán los ajustes del servidor que todavía es necesario introducir la dirección del remitente que aparece, su cuenta de correo electrónico del usuario, la contraseña y el destinatario del mensaje de correo electrónico y pulse el botón "OK"

4.6.7 configuración de la tarjeta SD

Establecer la configuración de grabación de tarjetas SD, Compruebe la cantidad de capacidad de almacenamiento disponible en la tarjeta SD y formatear la tarjeta SD.



Los siguientes ajustes de grabación están disponibles:

- 1. Formato tarjeta SD: Se formateará la tarjeta SD (se borrarán todos los datos y grabaciones).
- 2. Alarma: La cámara empezará a grabar en la tarjeta SD en un evento de alarma (detección de movimiento debe estar habilitado).
- Grabación continua: La cámara se mantiene de forma continua la grabación en la tarjeta SD si la tarjeta SD está llena de cámara reemplazará la grabación más antigua.
- Duración de grabación: Determinar la duración de la grabación por archivo (los valores son en segundos).
- Resolución de la grabación: Coloque la resolución utilizada para la grabación. (Una resolución más alta requerirá más capacidad de la tarjeta SD).
- Iniciar REC: Determinar un tiempo específico para iniciar la grabación en la tarjeta SD.

 Fin REC: Determinar un tiempo específico para detener la grabación en la tarjeta SD.

5.0 Software de PC Pro CamLine

5.1 La descripción general del software PC Pro CamLine



1. Lista Cámara	18. Espejo Horizontal
2. Agregar cámara	19. Espejo Vertical
Borrar cámara	20. IR a control LED
 Configurar cámara 	21. Calidad de video
5. Ver cámara	22. Grabar Inicio/Parar
Configuraciones Software	23. Tomar Foto
Grabaciones de reproducción	24. Activar/desactivar microfono
Control Pan/Tilt	25. Activar/desactivar parlantes
9. Velocidad Pan/Tilt	26. Abrir todos los streamers
10. Guardar configuración	27. Cerrar todos los streamers
11. Ir a preseleccionado	28. Pantalla completa
12. Patrulla Horizontal	29. 1 pantalla
13. Patrulla Vertical	30. 4 pantallas
Zoom- IN (solo en ciertos modelos)	31. 6 pantallas
15. Zoom-OUT (solo en ciertos modelos)	32. 9 pantallas
Focus – (solo en ciertos modelos)	33. 16 pantallas
17. Focus + (solo en ciertos modelos)	34. 25 pantallas

5.2 La configuración del software

5.2.1 La configuración del software

- Ejecutar al inicio (software se iniciará automáticamente después de que se inicie Windows).
- Uso de visualizarse corrientes en el arranque (Mostrar los últimos flujos vistos en el arranque)
- Salir para verificar la identidad
- Auto-Login (iniciar sesión automáticamente con el último usuario que se utiliza)
- La pantalla de fondo (Mostrar fondo de pantallas vacías)
- Ejecución de una sola instancia (Limite el software por lo que sólo se puede abrir una vez en el PC)
- Minimizar a la bandeja del sistema
- Tipo de piel (Seleccione un tipo de piel diferente)
- Gestor del Índice (aquí se puede cambiar la configuración de índice)

5.2.2 Gestor de configuración

El gestor de configuración ofrece la posibilidad de realizar una copia de seguridad de sus ajustes y recuperar la configuración de una copia de seguridad.

5.2.3 Gestor de Usuario

El gerente de usuario que ofrece la posibilidad de añadir / cambiar / borrar usuarios. Además también se puede administrar los permisos por papel.

5.2.4 gestor de grabación

Establecer la programación cuando se desea que el software para iniciar o detener la grabación adicional se puede establecer que impulsa el software de PC puede utilizar para almacenar las grabaciones es a.

Por defecto, las instantáneas y las grabaciones se almacenan en D: \ imágenes, D: \ Record.

5.2.5 Gestor de alarma

Determinar lo que ha ocurrido el software debe hacer en caso de un evento de alarma.

5.3 Configuración de la cámara

Se puede llegar a los ajustes de la cámara haciendo clic en el icono aque aparece una vez que se mueve el puntero del ratón sobre el flujo de vídeo.

5.3.1 UID

Los dispositivos de identificación único UID se muestra aquí. Además también se puede cambiar la contraseña de inicio de sesión de la cámara aquí.

Camera settings		8
Camera name:	EM63XX	
UID	Recording Alarm Wi-Fi setting Time zone Device	
UID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Login password:	***** Change password	
	OK	

5.3.2 grabación

Gestión del plan de grabación de las cámaras, la unidad de almacenamiento(s) para las grabaciones y la duración de las grabaciones.

Device list	Scheduling													
		LonLos	102103	04 05	06 07		10 11	12	13 14	15 16	17 1	8 19 2	20 21	22 23
	Sundau	00 01	02 00	01 00	00 01	00 00	10 11	1.2						
	Manday													
	Turned													
	Tuesday													
	Wednesda	y i												
	Thursday													
	Friday													
	Saturday													
	Conv		Sole	ot all S	alacting	no Re		alactiv						
	00003		Gene	iccail o	erectino	ile itte	10130 3	erecu						
	Storage													
	Us	Disk	C	apacity	Av	/ailable sp	bace	Path						
		С	91	6,63 GB		469,36 G	в	C:\FI	DB					
		D	13	,05 GB		1,57 GE	3	D:\FI	DB					
		E		0 MB		0 MB		E:\F	DB					
		G		0 MB		0 MB		G:\F	DB					
	Settings													
	Recording	duration:	5		Minute(s)								
	Alarm rec.	duration:	15	٢	Second	l(s)								
	Save													

5.3.3 alarma

Cambie la configuración y eventos en un evento de alarma y pulse "Apply"

	30 ESPAÑOL
Camera settings	8
Camera name: EM63XX	
UID Recording Alam Wi-Fi setting Time zone Device	
Alarm motion Alarm I/O	
-Alarm event	
Relay output	
Save video to FTP server FTP settings	
Save video to SD card	
Send to e-mail E-Mail settings	
Move to preset on alarm event	
Preset position Preset 1 OPreset 2 OPreset 3 OPreset 4	
Get settings Apply	

Configuración de FTP

Establecer la configuración de un servidor FTP para que la cámara sea capaz de guardar las instantáneas y grabaciones de vídeo (para el registro de tarjeta micro SD de vídeo deben ser instalados) al servidor FTP en un evento de alarma.

Ejemplo de una dirección del servidor FTP: ftp.server.com

Ajustes del correo electrónico

Establecer la configuración de un servidor de correo electrónico para poder enviar correos electrónicos en un evento de alarma.

E-Mail settings		×
	E-Mail setting	gs
SMTP address:	smtp.gmail.com	
SMTP port	587	A V
Transmission protocol:	STARTLS	~
User name:	eminent@gmail.com	
Password:	******	
Sender address:	eminent@gmail.com	
Receiver address:	eminent@gmail.com	

5.3.4 Configuraciones Wifi

Camera settings			8
Camera name: EM63XX			
UID Recording	Alarm Wi-Fi setting	Date/Time	Device setting:
Search			
SSID	Signal	Status	
Eminent	100		
Eminent Test 1	99		
-			
Input Wi-fi password	· .		

5.3.5 Data/hora

Configurar horario y zona horario o sincronizar la hora con el vuestro PC

Camera settings	8
Camera name: EM63XX	
UID Recording Alarm WiFi setting Time zone Device	
Current camera time: 2016-05-06 14:07:21	
Synchronization interval: 1 VHour	
Time zone: GMT+1 V	
PC time	
Get settings Apply	

5.3.6 Configuración del dispositivo

Pan / Tilt: Cambiar la configuración de la función de giro horizontal /vertical.

Camera settings		8
Camera name:	Camera 1	
UID	Recording Alarm Wi-Fi setting Date/Time Device setting	
Pan/Tilt	Network SD card Power Onvil Video quality	
Cruise cycles	1 (1-50)	
Speed	○ Fast ○ Medium ○ Slow	
Move to center	⊖ on ⊖ off	
	Get settings Apply	

Red: Aquí se puede establecer la configuración de red de la cámara manualmente.

Camera settings						8
Camera name:	Camera 1					
UID	Recording	Alarm	Wi-Fi setting	Date/Time	Device setting	
Pan/Tilt	Network	SD card	Power	Onvif	Video quality	
IP address Subnet mask Gateway DNS 1	Get settings		Apply			

Tarjeta SD: Establecer la configuración de grabación de la tarjeta SD. reproducir grabaciones en la tarjeta SD y formatear la tarjeta SD.

0		, ,				
Camera settings						8
Camera name:	Camera 1					
UID	Recording	Alarm	Wi-Fi setting	Date/Time	Device setting	
Pan/Tilt	Network	SD card	Power	Onvif	Video quality	
SD card recordin	g settings 🔾 A	larm recording	◯ Full tim	e recording	○ No recording	
\odot	Playback					
	Get settings	Apply	Format S	D		

Las siguientes opciones están disponibles:

La grabación de alarma: Inicia la grabación si se detecta movimiento La grabación en tiempo completo: registra constantemente No hay grabación: No hay grabación

Formato SD: La tarjeta SD se formateará (todos los datos y las grabaciones se borrarán de la tarjeta SD).

Potencia: Cambiar la frecuencia de energía entornos.

Camera settings						8
Camera name:	Camera 1					
UID	Recording	Alarm	Wi-Fi setting	Date/Time	Device setting	
Pan/Tilt	Network	SD card	Power	Onvif	Video quality	
Power frequency	50HZ	~				
	Get settings	Applu				
	Croc settings	Apply				

De Onvif: Cambiar la configuración ONVIF (Open Network vídeo Foro de Integración)

La especificación ONVIF define un protocolo común para el intercambio de información entre dispositivos de vídeo en red que incluye detección automática de dispositivos, streaming de vídeo y metadatos de inteligencia

Camera settings						8
Camera name:	Camera 1					
UID	Recording	Alarm	Wi-Fi setting	Date/Time	Device setting	
Pan/Tilt	Network	SD card	Power	Onvif	Video quality	
Move to center	On	Off				
IP address						
Move to center	O Check	◯ No cł	neck			
	Get settings	Appl	y			

La calidad del video: Cambiar la configuración de vídeo

Camera settings							
Camera name:	Camera 1						
UID	Recording	Alarm	Wi-Fi setting	Date/Time	Device setting		
Pan/Tilt	Network	SD card	Power	Onvif	Video quality		
Brightness			50				
Saturation]		50				
Contrast	J		50				
Video quality	O Max.	OHigh	() Mediu	im O Low	⊖ Mir	n.	
	Get settings	Defa	ult A	Apply			

5.4 Reproducción de grabaciones locales

Abrir la función de reproducción pulsando el botón 💽.



En esta parte se puede reproducir las grabaciones almacenadas en su PC.

- 1. En primer lugar asegúrese de que se ha seleccionado la cámara (s) que desea reproducir (doble clic en la cámara o arrastrar y soltar la cámara en una pantalla disponible).
- 2. (Opcional) Si lo desea, puede seleccionar un tipo de grabación en la lista desplegable "Tipo de registro" en la esquina inferior izquierda.
- 3. Pulse el botón *mana para iniciar la búsqueda de grabaciones locales.*
- 4. En el calendario verá fechas marcadas en verde estos son los días en que el software CamLine Pro ha encontrado grabaciones locales.



- 5. Seleccione el día que desea reproducir.
- 6. Por debajo de la cámara panorama se vea diferentes marcas en la barra de tiempo, éstas son las marcas de los períodos de tiempo el software Pro CamLine ha encontrado grabaciones locales.

•	•	×	4		(o 🔫	o 🤹	-				9	. 主
#	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
Window01													
Window02													
Window03													
Window04													

7. Arrastre la línea roja para el período de tiempo que desea reproducir la grabación.

Las marcas marcados en verde son las grabaciones programadas. Las marcas marcados en amarillo son las grabaciones manuales.

Para poder seleccionar una grabación manual (marcado en yelllow) con éxito le recomendamos utilizar un periodo de tiempo mínimo de 1 minuto por cada grabación.

EMINENT CAM	LINE PRO	
EMINENT	🕒 😳 🕑	admin [00:04:12] CPU: 44% MEM: 43% 2016-06-24 11:32:31[Friday]
 2 General List 3 20050 3 20050 3 20050, 	EMG302	EM630: CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION O
Player 2016-06 >> VOIM MON UVED THU FRI 34 5 6 7 9 9 72 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 12 12 12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 24		
Record type: [All] V Search type: Auto V	# 00:00 01:00 02:00 03:00 04:0 Windsw02 Windsw03 Windsw04 Vindsw04 Vindsw04 Vindsw04	

8. La grabación se jugará en el cuadro seleccionado.

Reproducción barra de funciones:

•		₩		4		ō.	-7	ø	🔹 😑	_		2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12	13	14

- 1. Juego
- 2. Detener
- 3. A continuación,
- 4. Dejar de todo
- 5. Silenciar
- 6. Volumen
- 7. instantánea
- 8. Borrar selección
- 9. Tiempo Sincronizar
- 10. Copia de seguridad
- 11. Abrir un archivo
- 12. Aumentar / en la línea de tiempo
- 13. Mover línea de tiempo a la izquierda
- 14. Mover línea de tiempo hacia la derecha.

5.5 Pan / Tilt

Aquí se puede establecer el giro horizontal / vertical: preestablecido de arranque, velocidad y la cantidad de ciclos de crucero.



6.0 La página web de la cámara

La cámara Eminent es también una cámara IP con su propia página web. Esto significa que puede iniciar la sesión en la página web mediante la dirección IP de la cámara. Realice los siguientes pasos para iniciar la sesión en la página web y cambiar la configuración de la cámara.

En la siguiente sección, suponemos que ha iniciado la sesión con Internet Explorer. El menú será algo distinto cuando utilice otro explorador.

6.1 Seleccione la opción apropiada en función de su navegador de Internet

- 1. Asegúrese de que la cámara esté conectada a la red
- Recuperar dirección y el puerto de ajuste de IP de la cámara mediante la función de búsqueda de LAN de la APP o software para PC (Pulse la tecla "+" para añadir una cámara y seleccionar la opción "LAN Search" El ID de la cámara se mostrará en la lista junto con la dirección IP y número de puerto).

Add car	mera					8
Came	era name: Camera 1					
Num	UID	IP address	Port	Camera	Open browser	
1	B6VZP84BE7NPMBTM	192.168.100.183	81	EM6360	Browser	
2	16HVAD9YRT6G9L9U1	192.168.100.167	81	EM6350	Browser	
3	6L3YDACMAGSFX69E1	192.168.100.91	81	EM6330	Browser	
	L					
			ОК	Cancel		

- 3. Introduzca la dirección IP en la barra de dirección de su explorador web seguida de: y el número de puerto, por ejemplo, 192.168.100.101:81
- 4. Seleccione la opción correspondiente que coincidan con su navegador de Internet
- 5. Inicie la sesión con el usuario: admin Contraseña: (déjelo en blanco)

6.2 La interface de la aplicación CamLinePro



Las opciones del menú son las mismas que las del menú de configuración del software para PC con la excepción de las opciones Configuración del servicio FTP y Mantenimiento.

6.3 Configuración de FTP

Aquí puede introducir la configuración de su servidor FTP. Ejemplo de una dirección de servidor FTP: <u>ftp.server.com</u>

Camera set	tings	
System Settings	FTP	
Advanced Settings	FTP Settings	
-User Accounts	Server	
-Timer record	Port:	21
-E-mail -FTP	Username:	
-PTZ Protocol	Password:	
Alarm Settings	Path:	I
Fvideo & Audio Settings	Passive mode:	Yes O disable
Return		Test Please press "OK" to save settings, and then test to check settings.
		OK Refresh

Para habilitar la función de grabación en el servidor FTP se debe instalar una tarjeta micro SD en la cámara.

6.4 Configuraciones de alarma

En esta configuración de menú se puede determinar lo que debería ocurrir si se activa una alarma.

Se puede optar entre las siguientes opciones:

- Alarma e-mail: un correo será enviado al destinatario durante un evento de alarma
- Guardar una imagen en el servidor FTP: una instantánea se registrará en el servidor FTP
- Grabar un vídeo en el servidor FTP: Una grabación de vídeo se guardará en el servidor_FTP (para utilizar esta opción necesita insertar una tarjeta micro SD en la cámara)
- Guardar la imagen en la tarjeta SD: una instantánea será grabada en la tarjeta micro SD.
- Grabar vídeo en la tarjeta SD: un vídeo se grabará en la tarjeta micro SD
- Alarma predefinido: ir a un evento de alarma predefinido
- Número de instantáneas : Establecer la cantidad de instantáneas que serán enviadas por correo electrónico.

Camera settings						
System Settings	Alarm settings					
Networking	Alarm Settings					
Advanced Settings	🗹 E-mail Alarm	E-mail Settings				
Alarm Settings	Save image on FTP	FTP server settings				
-Motion Detection	-					
-Alarm settings	Save the video to FTP server					
-Alarm scheduling	Save image on SD card					
Prideo & Audio Settings	Save video on SD card					
Return	Alarm Preset	1 •				
	Image capture					
	Image capture number:	3 🔻				
		OK Refresh				

6.5 Configuraciones de sistema

Este menú ofrece información del dispositivo, configuración del horario y mantenimiento del sistema. En el menú de mantenimiento es posible restablecer el dispositivo, restaurar la configuración predeterminada, crear un backup de la configuración, restaurar un backup de la configuración o actualizar el firmware

7.0 Restablecer los valores de fábrica

Se utiliza cuando por alguna razón (por ejemplo, si olvida la contraseña de inicio de sesión en la web) desea restablecer la cámara EM6225 a los valores de fábrica. Lo único que necesita hacer es utilizar un puntero para pulsar el botón de "reset" en la parte posterior del cuerpo de la cámara EM6225 durante más de 15 segundos y relaje. Hágalo cuando la cámara EM6225 esté encendida. La cámara EM6225 se restablecerá a los valores de fábrica y se reiniciará automáticamente.



Nota: el nombre de usuario después del restablecimiento es "admin" mientras para la contraseña dejar el campo vacío. La contraseña de la vista de la cámara es "ipcam"

8.0 Actualizar el firmware del dispositivo

Si existe un nuevo firmware disponible para la cámara EM6225, podrá actualizar el firmware a través de la página de mantenimiento de la interfaz de usuario web. Aparecerá un mensaje de estado sobre el porcentaje completado del proceso de actualización. Recuerde: no apague la cámara EM6225 durante el proceso de actualización. Después de que se haya completado el proceso de actualización, el sistema se reiniciará automáticamente.

Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte el manual que se incluye con el firmware.

9.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Eminent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web <u>www.eminent-online.com</u> para obtener información acerca de su producto.

10.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web <u>www.eminent-online.com/support</u>.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. Visite <u>www.eminent-online.com/support</u> para obtener el número de teléfono del servicio de ayuda y el horario de apertura.

11.0 Advertencias y puntos de atención



Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.

Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

Cuando conecte el aparato a la red, asegúrese de que no se dañe o esté sujeto a presión (alta).

Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el dispositivo.

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Eminent. No intente reparar el aparato usted mismo. La garantía es anulada de inmediato cuando

los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en <u>www.eminent-online.com/warranty</u>.

Desechar el dispositivo de manera apropiada. Por favor, siga su regulación de país para la eliminación de productos electrónicos.

Por favor, compruebe debajo de los puntos de seguridad detenida:

- No aplique una fuerza externa sobre los cables
- No desconecte el dispositivo tirando del cable de alimentación
- No coloque el dispositivo cerca de elementos de calefacción
- No permita que el dispositivo entre en contacto con agua de otros líquidos
- Si hay algún sonido extraño, humo u olor, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
- No coloque ningún objeto punzante en el orificio de ventilación de un producto
- No utilice cables dañados (riesgo de descarga eléctrica)
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- Limpie el producto con una tela suave, no fregona agua
- Mantenga el cable de alimentación y salida limpia
- No desconecte el dispositivo de formar la toma de corriente con las manos mojadas
- Desconecte el dispositivo cuando no lo use durante mucho tiempo
- Use el dispositivo en un lugar bien venitlado.

*Sugerencia: Los manuales de Eminent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.

Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en <u>www.eminent-online.com</u> para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

12.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos y piezas de Eminent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Eminent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Eminent. Eminent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Eminent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Eminent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Eminent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los productos Eminent. Los productos Eminent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Eminent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

En caso de productos defectuosos

Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group