



Application 1

Input
PCM 2.0 → Output
RCA + SPDIF



Application 2


Input
Multi-channel Audio → Output
SPDIF



Application 3

Input Output
RCA → RCA

Analog Audio Source



EN For service, manuals, firmware or updates visit www.act-connectivity.com

NL Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u www.act-connectivity.com **FR** Pour l'entretien, les manuels, les mises à jour du firmware ou l'assistance, visitez www.act-connectivity.com **IT** Per servizi, manuali, aggiornamento firmware e supporto visitare www.act-connectivity.com **DE** Dienstleistungen, Handbücher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter www.act-connectivity.com angeboten **ES** Para obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite www.act-connectivity.com **PT** Para assistência, manuais, atualizações de firmware ou apoio técnico, visite [www.act-connectivity.com **HU** Szerviz, kézikönyvek, firmware-frissítések és támogatás ügyében látogasson el a következő oldalra: \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **CZ** Bezpečnostní informace můžete nalézt na adrese \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **DK** Du kan finde sikkerhedsoplysningerne på \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **NO** Du finner sikkerhetsinformasjon på \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **SE** Du hittar säkerhetsinformation på \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **FI** Turvallisuustiedot löytyvät osoitteesta \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **SI** Varnostne informacije so na voljo na naslovu \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **BG** Информация за безопасност ще откриете на \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **GR** Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ασφαλείας στη διεύθυνση \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\) **PL** Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się pod adresem \[www.act-connectivity.com\]\(http://www.act-connectivity.com\)](http://www.act-connectivity.com)

EN You can find safety information at www.act-connectivity.com/safety

NL Kijk op www.act-connectivity.com/safety voor de veiligheidsinformatie **FR** Vous pouvez trouver des informations portant sur la sécurité sur www.act-connectivity.com/safety **IT** È possibile trovare informazioni sulla sicurezza sul sito www.act-connectivity.com/safety **DE** Sicherheitshinweise finden Sie unter www.act-connectivity.com/safety **ES** Puede encontrar información de seguridad en www.act-connectivity.com/safety **PT** Pode encontrar informações relativas a segurança em www.act-connectivity.com/safety **HU** A biztonságai információkat a www.act-connectivity.com/safety oldalon találhatja meg **CZ** Bezpečnostní informace můžete nalézt na adrese www.act-connectivity.com/safety **DK** Du kan finde sikkerhedsoplysningerne på www.act-connectivity.com/safety **NO** Du finner sikkerhetsinformasjon på www.act-connectivity.com/safety **SE** Du hittar säkerhetsinformation på www.act-connectivity.com/safety **FI** Turvallisuustiedot löytyvät osoitteesta www.act-connectivity.com/safety **SI** Varnostne informacije so na voljo na naslovu www.act-connectivity.com/safety **BG** Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ασφαλείας στη διεύθυνση www.act-connectivity.com/safety **PL** Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się pod adresem www.act-connectivity.com/safety

5 Year Warranty ACT, Koolhovenstraat 1E, 3772 MT Barneveld, The Netherlands

www.act-connectivity.com

EN Made in China

NL Geproduceerd in China **FR** Fabriqué en Chine **IT** Prodotto in Cina **DE** Hergestellt in China **ES** Hecho en China **PT** Fabricado na China **HU** Kínában készült **CZ** Vyrobeno v Číně **DK** Fremstillet i Kina **NO** Laget i Kina **SE** Tillverkad i Kina **FI** Valmistettu Kiinassa **SI** Izdelano na Kitajskem **BG** Произведено в Китай **GR** Κατασκευασμένο στην Κίνα **PL** Wyprodukowano w Chinach
Please check the website www.act-connectivity.com for the Declaration of Conformity.

For ERP/ECO design 2019/1782/EU Compliant statement visit www.act-connectivity.com/AC7710
Input Power: 100-240V~50/60Hz, 1.0A Max.
Output Power: 5.0Watt

Caution For Indoor Use Only

Safety Instruction:

EN For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible

NL Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat
FR Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil **IT** È richiesta una presa di corrente, e pertanto è raccomandabile che questa sia nelle immediate vicinanze e facilmente raggiungibile **DE** Eine Steckdose wird benötigt, die in der Nähe und einfach vom Gerät aus zugänglich sein sollte **ES** Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el dispositivo **HU** Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az eszköz számára **PT** Uma tomada deve estar perto e facilmente acessível a partir é necessário o dispositivo **CZ** V případě zařízení, která se zapojují do elektrické zásuvky, by se měla elektrická zásuvka nacházet blízko k zařízení a být snadno přístupná **DK** På tilslutningsbart udstyr skal stikkontakten være i nærheden af udstyret og den skal være let tilgængelig **NO** Hvis utstyret har støpsel, skal stikkontakten monteres nært utstyret og være lett tilgjengelig **SE** För inkopplingsbar utrustning ska uttaget installeras nära utrustningen och vara lättåtkomligt **FI** Verkkovirtaan liitettävien laitteiden pistorasioiden on oltava asennettu lähelle laitetta helposti päästävään paikkaan **SI** Za vtično opremo je treba namestiti lahko dostopno vtičnico blizu opreme **BG** За оборудване, което се включва, контакът трябва да се намира в близост до оборудването и да е лесно достъпен **GR** Για εξοπλισμό με δυνατότητα σύνδεσης, η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. **PL** Dla Podłączanych urządzeń, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu u rzędzenia i powinno być łatwo dostępne.



support.act-connectivity.com