



# Monitor Arm Office Solid Pro

## With Mechanical Spring / For 1 Monitor

### AC8327

EN For service, manuals, firmware or updates visit [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com)





NL Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) FR Pour l'entretien, les manuels, les mises à jour du firmware ou l'assistance, visitez [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) IT Per servizi, manuali, aggiornamento firmware e supporto visitate [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) DE Dienstleistungen, Handbücher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) angeboten ES Para obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) PT Para assistência, manuais, atualizações de firmware ou apoio técnico, visite [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) HU Szerviz, kézikönyvek, firmware-frissítések és támogatás ügyében látogasson el a következő oldalra: [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) CZ Bezpečnostní informace můžete nalézt na adrese [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) DK Du kan finde sikkerhedsoplysningerne på [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) NO Du finner sikkerhetsinformasjon på [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) SE Du hittar säkerhetsinformation på [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) FI Turvallisuustiedot löytyvät osoitteesta [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) SI Varnostne informacije so na voljo na naslovu [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) BG Информация за безопасност ще откриете на [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) GR Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ασφαλείας στη διεύθυνση [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com) PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się pod adresem [www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com).

EN You can find safety information at [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety)


NL Kijk op [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) voor de veiligheidsinformatie FR Vous pouvez trouver des informations portant sur la sécurité sur [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) IT È possibile trovare informazioni sulla sicurezza sul sito [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) DE Sicherheitshinweise finden Sie unter [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) ES Puede encontrar información de seguridad en [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) PT Pode encontrar informações relativas a segurança em [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) HU A biztonság információkat a [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) oldalon találhatja meg CZ Bezpečnostní informace můžete nalézt na adrese [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) DK Du kan finde sikkerhedsoplysningerne på [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) NO Du finner sikkerhetsinformasjon på [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) SE Du hittar säkerhetsinformation på [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) FI Turvallisuustiedot löytyvät osoitteesta [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) SI Varnostne informacije so na voljo na naslovu [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) GR Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ασφαλείας στη διεύθυνση [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) BG Информация за безопасност ще откриете на [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety) PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się pod adresem [www.act-connectivity.com/safety](http://www.act-connectivity.com/safety).

EN Made in China

NL Geproduceerd in China FR Fabriqué en Chine IT Prodotto in Cina DE Hergestellt in China ES Hecho en China PT Fabricado na China HU Kínában készült CZ Vyrobeno v Číně DK Fremstillet i Kina NO Laget i Kina SE Tillverkad i Kina FI Valmistettu Kiinassa SI Izdelano na Kitajskem BG Произведено в Китай GR Κατασκευασμένο στην Κίνα PL Wyprodukowano w Chinach



7



Before adjusting the spring tension and during the adjustment process, **position and hold the arm horizontally as shown**. Use the supplied Allen Key for adjustment. Ask for help if you need any assistance.

If the arm **drops**, turn the adjustment screw in the **+** direction until it remains in a horizontal position.

If the arm **rises**, turn the adjustment screw in the **-** direction until it remains in a horizontal position.

**CAUTION: DO NOT** over tighten the screws.

**NL** • Voor en tijdens het aanpassen van de veerspanning, moet u de arm horizontaal plaatsen en vasthouden zoals afgebeeld. Gebruik de meegeleverde inbussleutel voor het afstellen. Vraag om hulp als dat nodig is. Als de arm zakt, draait u de stelschroef in de richting + totdat de arm horizontaal blijft. LET OP: Draai de schroeven NIET te vast aan.

**FR** • Avant de régler la tension du ressort et pendant le processus de réglage, positionnez et tenez le bras horizontalement comme indiqué. Utilisez la clé Allen fournie pour le réglage. Demandez de l'aide si nécessaire. Si le bras descend, tournez la vis de réglage dans le sens + jusqu'à ce qu'il reste en position horizontale. Si le bras monte, tournez la vis de réglage dans le sens - jusqu'à ce qu'il reste en position horizontale. ATTENTION : Ne pas trop serrer les vis.

**IT** • Prima di regolare la tensione della molla e durante il processo di regolazione, posizionare e tenere il braccio in orizzontale come mostrato. Per la regolazione utilizzare la chiave a brugola in dotazione. Se il braccio si abbassa, ruotare la vite di regolazione in direzione + finché non rimane in posizione orizzontale. I Se il braccio si alza, ruotare la vite di regolazione in direzione - finché non rimane in posizione orizzontale. ATTENZIONE: NON serrare eccessivamente le viti.

**DE** • Vor dem Einstellen der Federspannung und während des Einstellvorgangs muss der Arm wie abgebildet waagrecht positioniert und gehalten werden. Verwenden Sie zum Einstellen den mitgelieferten Inbusschlüssel. Wenn der Arm sinkt, drehen Sie die Einstellschraube in Richtung +, bis er in einer horizontalen Position bleibt. Wenn der Arm steigt, drehen Sie die Einstellschraube in Richtung -, bis er in einer horizontalen Position bleibt. VORSICHT: Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.

**ES** • Antes de ajustar la tensión del muelle y durante el proceso de ajuste, coloque y sujete el brazo horizontalmente como se muestra en la figura. Utilice la llave Allen suministrada para el ajuste. Si el brazo baja, gire el tornillo de ajuste en la dirección + hasta que quede en posición horizontal. Si el brazo sube, gire el tornillo de ajuste en la dirección - hasta que quede en posición horizontal. ATENCIÓN: NO apriete demasiado los tornillos.

**PT** • Antes de ajustar a tensão da mola e durante o processo de ajuste, posicione e segure o braço horizontalmente, como mostrado. Utilize a chave Allen fornecida para o ajuste. Se o braço descer, rode o parafuso de ajuste na direção + até ficar na posição horizontal. Se o braço subir, rode o parafuso de ajuste na direção - até ficar na posição horizontal. ATENÇÃO: NÃO apertar demasiado os parafusos.

**HU** • A rugóesztés beállítása előtt és a beállítási folyamat során a kart a képen látható módon vízszintes kell elhelyezni és tartani. A beállításhoz használja a mellékelt imbuszkulcsot. Szükség esetén kérjen segítséget. I Ha a kar leesik, forgassa a beállítócsavart a + irányba, amíg vízszintes helyzetben nem marad. I Ha a kar megemelkedik, forgassa a beállítócsavart a - irányba, amíg vízszintes helyzetben nem marad. FIGYELMEZTETÉS: NE húzza túl a csavarokat.

**CZ** • Před seřizením napětí pružiny a během seřizování umístěte a držte rameno ve vodorovné poloze podle obrázku. K seřizení použijte dodaný imbusový klíč. V případě potřeby požádejte o pomoc. I Pokud rameno klesá, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru +, dokud nezůstane ve vodorovné poloze. I Pokud rameno stoupá, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru -, dokud nezůstane ve vodorovné poloze. UPOZORNĚNÍ: Šrouby nedotahujte příliš silně.

**DK** • Før du justerer fjederspændingen og under justeringsprocessen, skal du placere og holde armen vandret som vist. Brug den medfølgende unbrakonøgle til justering. Bed om hjælp, hvis du har brug for det. Hvis armen falder, skal du dreje justeringsskruen i retning +, indtil den forbliver i vandret position. Hvis armen stiger, skal du dreje justeringsskruen i retning -, indtil den forbliver i vandret position. BEMÆRK: Skruerne må IKKE spændes for hårdt.

**NO** • Før du justerer fjærspenningen og under justeringsprosessen, må du plassere og holde armen horisontalt som vist. Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen til justeringen. Be om hjelp hvis du trenger det. Hvis armen synker, vrir du justeringsskruen i +retningen til den forblir i vannrett stilling. Hvis armen stiger, vrir du justeringsskruen i -retningen til den forblir i vannrett stilling. FORSIKTIG: Ikke stram skruene for hardt.

**SE** • Innan du justerar fjäderspänningen och under justeringsprocessen ska du placera och hålla armen horisontellt enligt bilden. Använd den medföljande insexnyckeln för justering. Be om hjälp om du behöver det. Om armen sjunker, vrid justerskruven i riktning + tills den förblir i horisontellt läge. Om armen stiger, vrid justerskruven i riktning - tills den förblir i horisontellt läge. OBSERVERA: Dra INTE åt skruvarna för hårt.

**FI** • Ennen jousen kireyden säätämistä ja säätöprosessin aikana varsi on asetettava vaakasuoraan ja pidettävä siitä kiinni kuvan mukaisesti. Käytä säätöön mukana toimitettua kuusiokoloavainta. Pyydä apua, jos tarvitset sitä. I Jos varsi laskee, käännä säätöruuvia +suuntaan, kunnes se pysyy vaakasuorassa asennossa. I Jos varsi nousee, käännä säätöruuvia --suuntaan, kunnes se pysyy vaakasuorassa asennossa. VAROITUS: ÄLÄ kiristä ruuveja liikaa.


**SI** • Pred nastavljanjem napetosti vzmeti in med nastavljanjem postavite in držite roko vodoravno, kot je prikazano na sliki. Za nastavitve uporabite priloženi imbusni ključ. Če potrebujete pomoč, prosite za pomoč. I Če roka pade, vrtite nastavitveni vijak v smeri +, dokler ne ostane v vodoravnem položaju. I Če se roka dvigne, vrtite nastavitveni vijak v smeri -, dokler ne ostane v vodoravnem položaju. OPOZORILO: Vijakov ne zategujte preveč.

**BG** • Преди да регулирате натягането на пружината и по време на процеса на регулиране, поставете и дръжте рамото хоризонтално, както е показано. Използвайте доставения щуцер за регулиране. Потърсете помощ, ако имате нужда от такава. I Ако рамото пада, завъртете винта за регулиране в посока +, докато остане в хоризонтално положение. I Ако рамото се издига, завъртете винта за регулиране в посока -, докато остане в хоризонтално положение. ВНИМАНИЕ: НЕ затягвайте прекалено винтовете.



**GR** • Πριν από τη ρύθμιση της τάσης του ελατηρίου και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, τοποθετήστε και κρατήστε τον βραχίονα οριζόντια όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί Allen για τη ρύθμιση. Ζητήστε βοήθεια σε περίπτωση που τη χρειάζεστε. I Αν ο βραχίονας πέφτει, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς την κατεύθυνση + μέχρι να παραμείνει σε οριζόντια θέση. I Αν ο βραχίονας ανεβαίνει, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς την κατεύθυνση - μέχρι να παραμείνει σε οριζόντια θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

**PL** • Przed przystąpieniem do regulacji napięcia sprężyny i podczas procesu regulacji należy ustawić i przytrzymać ramię poziomo, jak pokazano na rysunku. Do regulacji należy użyć dostarczonego klucza imbusowego. Jeśli ramię opada, przekręć śrubę regulacyjną w kierunku +, aż pozostanie w pozycji poziomej. Jeśli ramię podnosi się, przekręć śrubę regulacyjną w kierunku -, aż pozostanie w pozycji poziomej. UWAGA: NIE dokręcać śrub zbyt mocno.

8



**Note: If the display does not stop at your desired position, adjust the screws using the tools as shown.**



**NL** • Opmerking: Als het scherm niet op de gewenste positie stopt, stelt u de schroeven bij met behulp van het gereedschap zoals afgebeeld.

**FR** • Note : Si l'écran ne s'arrête pas à la position souhaitée, ajustez les vis à l'aide des outils comme indiqué.

**IT** • Nota: se il display non si ferma nella posizione desiderata, regolare le viti con gli strumenti come indicato.

**DE** • Hinweis: Wenn die Anzeige nicht in der gewünschten Position stehen bleibt, stellen Sie die Schrauben mit Hilfe der Werkzeuge wie gezeigt ein.

**ES** • Nota: Si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste los tornillos utilizando las herramientas tal y como se muestra.

**PT** • Nota: Se o ecrã não parar na posição pretendida, ajuste os parafusos utilizando as ferramentas, como indicado.

**HU** • Megjegyzés: Ha a kijelző nem áll meg a kívánt pozícióban, állítsa be a csavarokat a szerszámok segítségével a képen látható módon.

**CZ** • Poznámka: Pokud se displej nezastaví v požadované poloze, upravte šrouby pomocí nástrojů podle obrázku.

**DK** • Bemærk: Hvis skærmen ikke stopper i den ønskede position, skal du justere skruerne ved hjælp af værktøjet som vist.

**NO** • Merk: Hvis displayet ikke stopper i ønsket posisjon, må du justere skruene ved hjelp av verktøyene som vist.

**SE** • Obs: Om displayen inte stannar i önskat läge, justera skruvarna med hjälp av verktygen enligt bilden.

**FI** • Huomautus: Jos näyttö ei pysähdy haluamaasi asentoon, säädä ruuveja työkalujen avulla kuvan mukaisesti.



**SI** • Opomba: Če se zaslon ne ustavi v želenem položaju, prilagodite vijake z orodji, kot je prikazano.

**BG** • Забелешка: Ако дисплеят не спира в желаната от вас позиция, регулирайте винтовете с помощта на инструментите, както е показано.

**GR** • Σημείωση: Εάν η οθόνη δεν σταματήσει στην επιθυμητή θέση, ρυθμίστε τις βίδες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία όπως φαίνεται στην εικόνα.

**PL** • Uwaga: Jeśli wyświetlacz nie zatrzymuje się w żądanej pozycji, wyreguluj śruby za pomocą narzędzi, jak pokazano na rysunku.

10



**CAUTION: DO NOT** rotate the monitor past rear edge of the desk to avoid an unstable situation.

**NL** • LET OP: Draai de monitor NIET voorbij de achterrand van het bureau om een onstabiele situatie te voorkomen die kan leiden tot kantelen.

**FR** • ATTENTION : NE PAS faire pivoter le moniteur au-delà du bord arrière du bureau afin d'éviter une situation instable qui pourrait le faire basculer.

**IT** • ATTENZIONE: NON ruotare il monitor oltre il bordo posteriore della scrivania per evitare una situazione di instabilità che potrebbe causare il ribaltamento.

**DE** • ACHTUNG: Drehen Sie den Monitor NICHT über die Hinterkante des Tisches hinaus, um eine instabile Situation zu vermeiden, die zum Umkippen führen kann.

**ES** • PRECAUCIÓN: NO gire el monitor más allá del borde posterior del escritorio para evitar una situación inestable que pueda provocar un vuelco.

**PT** • CUIDADO: NÃO gire o monitor para além da extremidade traseira da secretária para evitar uma situação instável que possa provocar a queda.

**HU** • FIGYELMEZTETÉS: NEM szabad a monitort az asztal hátsó széle fölé forgatni, hogy elkerülje a billenést okozó instabil helyzetet.

**CZ** • UPOZORNĚNÍ: NEOTÁČEJTE monitor za zadní okraj stolu, aby nedošlo k nestabilní situaci, která by mohla způsobit jeho převrácení.

**DK** • FORSIGTIG: Drej IKKE skærmen forbi skrivebordets bagkant for at undgå en ustabil situation, der kan få den til at vælte.

**NO** • FORSIKTIG: IKKE roter monitoren forbi skrivebordets bakkant for å unngå en ustabil situasjon som kan føre til at den velt.

**SE** • OBSERVERA: Vrid INTE monitorn förbi skrivbordets bakre kant för att undvika en instabil situation som kan orsaka tippning.

**FI** • VAROITUS: ÄLÄ käännä näyttöä työpöydän takareunan ohi, jotta vältät epävakaa tilanteen, joka voi aiheuttaa kaatumisen.

**SI** • OPOZORILO: Monitorja NE obračajte za zadnji rob mize, da se izognete nestabilni situaciji, ki bi lahko povzročila prevrnitev.

**BG** • ВНИМАНИЕ: НЕ завъртайте монитора покрай задния ръб на бюрото, за да избегнете нестабилна ситуация, която може да доведе до преобръщане.

**GR** • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ περιστρέφετε την οθόνη πέρα από την πίσω άκρη του γραφείου για να αποφύγετε μια ασταθή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ανατροπή.

**PL** • PRZESTROGA: NIE obracaj monitora poza tylną krawędź biurka, aby uniknąć niestabilnej sytuacji, która może spowodować przewrócenie.



5 Year Warranty ACT, Koolhovenstraat 1E, 3772 MT Barneveld, The Netherlands

[www.act-connectivity.com](http://www.act-connectivity.com)