



EM1105
Tarjeta PCI con 4 puertos USB 2.0

es

Manual de usuario

EM1105 - Tarjeta PCI con 4 puertos USB 2.0



Contenidos

| | |
|--|---|
| 1.0 Introducción..... | 2 |
| 1.1 Funciones y características | 2 |
| 1.2 Contenido del embalaje | 2 |
| 2.0 Proceso de instalación..... | 3 |
| 2.1 Instalar la tarjeta PCI | 3 |
| 2.2 Instalar los drivers | 3 |
| 2.2.1 Windows 98SE y ME | 3 |
| 2.2.2 Windows 2000, XP y Vista..... | 3 |
| 3.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada..... | 3 |
| 4.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico..... | 4 |
| 5.0 Advertencias y puntos de atención | 4 |
| 6.0 Condiciones de la garantía | 5 |

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Eminent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.eminent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

La tarjeta PCI de 4 puertos USB 2.0 le permite de forma muy sencilla ampliar su ordenador con 4 puertos extras USB 2.0. El nuevo estándar USB 2.0 le permite transferencia de datos a alta velocidad, permitiéndole conectar dispositivos que trabajan a alta velocidad como por ejemplo: un escáner USB o un disco duro externo.

1.2 Contenido del embalaje

Este es el material incluido en el embalaje:

- EM1105, Tarjeta PCI con 4 puertos USB 2.0.
- Manual.

2.0 Proceso de instalación

Siga los pasos siguientes para instalar la Tarjeta PCI en su ordenador.

2.1 Instalar la tarjeta PCI

1. Desconecte todos los cables conectados a su ordenador.
2. Abra la tapa de su ordenador.
3. Localice una ranura PCI libre (ranura pequeña de color blanco sobre la placa base) e inserte firmemente presionando la tarjeta en la ranura PCI disponible. No inserte la tarjeta en la primera ranura, esto podría causar algún conflicto en el hardware. Se recomienda insertarla entre las ranuras centrales.
4. Atornille la tarjeta al chasis de su ordenador
5. Cierre la tapa de su ordenador.
6. Vuelva a conectar los cables de su ordenador
7. Pulse el botón de arranque de su ordenador.

2.2 Instalar los drivers

2.2.1 Windows 98SE y ME

1. Descargue los drivers EM1105 (www.eminent-online.com).
2. Haga doble clic en el archivo de programa para iniciar el programa de instalación.
3. Haga click en 'Siguiente'.
4. El driver de la tarjeta PCI ahora está instalado.
5. Reinicie su ordenador cuando haya terminado la instalación del driver.
6. ¡Felicidades! Ahora está instalada su tarjeta PCI correctamente.

2.2.2 Windows 2000, XP y Vista

Windows 2000, XP y Vista tienen ya incorporados los drivers necesarios para instalar la tarjeta PCI. Estas versiones de Windows no necesitan la instalación de ningún software de instalación.

3.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Eminent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.eminent-online.com para obtener información acerca de su producto.

4.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.eminent-online.com/support.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. Visite www.eminent-online.com/support para obtener el número de teléfono del servicio de ayuda y el horario de apertura.

5.0 Advertencias y puntos de atención



Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.

Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

Cuando conecte el aparato a la red, asegúrese de que no se dañe o esté sujeto a presión (alta).

Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el dispositivo.

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Eminent. No intente reparar el aparato usted mismo. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com/warranty.

Desechar el dispositivo de manera apropiada. Por favor, siga su regulación de país para la eliminación de productos electrónicos.

Por favor, compruebe debajo de los puntos de seguridad detenida:

- No aplique una fuerza externa sobre los cables
- No desconecte el dispositivo tirando del cable de alimentación

- No coloque el dispositivo cerca de elementos de calefacción
- No permita que el dispositivo entre en contacto con agua de otros líquidos
- Si hay algún sonido extraño, humo u olor, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
- No coloque ningún objeto punzante en el orificio de ventilación de un producto
- No utilice cables dañados (riesgo de descarga eléctrica)
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- Limpie el producto con una tela suave, no fregona agua
- Mantenga el cable de alimentación y salida limpia
- No desconecte el dispositivo de formar la toma de corriente con las manos mojadas
- Desconecte el dispositivo cuando no lo use durante mucho tiempo
- Use el dispositivo en un lugar bien ventilado.

**Sugerencia: Los manuales de Eminent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*

Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

6.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos y piezas de Eminent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Eminent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Eminent. Eminent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Eminent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Eminent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Eminent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que

están disponibles mediante los productos Eminent. Los productos Eminent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Eminent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

En caso de productos defectuosos

Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group