

EW3590/3591/3592

Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

nl

Handleiding

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

Inhoudsopgave

1.0 Introductie	2
1.1 Inhoud van de verpakking.....	2
2.0 Aansluiten	2
3.0 Muziek afspelen	3
4.0 Opladen.....	3
5.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie	3
6.0 Service en ondersteuning	3
7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten	4
8.0 Garantievoorwaarden	4

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Ewent product! Dit product is door de technische experts van Ewent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Ewent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.ewent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EW359, EW3591 of EW3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon
- USB oplaadkabel
- Handleiding

2.0 Aansluiten

- Houd de power knop gedurende 5 seconden ingedrukt, de blauwe en rode LED knipperen afwisselend
- Activeer de Bluetooth functie op je mobiele apparaat
- Zoek naar Bluetooth apparaten
- Na enkele seconde detecteert je mobiele apparaat de “eGlamour EW3590” (EW3591 of EW3592 afhankelijk van het aangekochte model)
- Selecteer “eGlamour EW3590” om je bluetooth koptelefoon te koppelen met je mobiele apparaat

3.0 Muziek afspelen

- Inschakelen: Houd de power knop gedurende 3 seconden ingedrukt (de blauwe Led knippert langzaam). Uitschakelen: Druk opnieuw gedurende 3 seconden op de power knop. (de blauwe Led gaat uit)
- Druk op de power knop voor afspelen/pauzeren
- “<” Kort indrukken, vorige nummer
- “>” Kort indrukken, volgende nummer
- “-“ Ingedrukt houden, geluid zachter
- “+” Ingedrukt houden, geluid harder
- Druk de power knop voor aannemen/beëindigen van een telefoongesprek

4.0 Opladen

1. Sluit de meegeleverde USB laadkabel aan op een USB lader of op de USB poort van je computer
2. Sluit de andere zijde van de laadkabel aan op je Bluetooth hoofdtelefoon

Let op: De bluetooth hoofdtelefoon geeft een waarschuwingssignaal (3 piepjes) wanneer de batterij nagenoeg leeg is. Laad het apparaat zo spoedig mogelijk op via de bijgeleverde kabel. De oplaadtijd kan variëren van 2 tot 3 uur. Wij adviseren je om de hoofdtelefoon voor het eerste keer gedurende 12 uur op te laden.

5.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Ewent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Ewent website voor meer informatie: www.ewent-online.com

6.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Ewent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Ewent product, vul dan het supportformulier in op de website www.ewent-online.com/.

Je kunt tevens gebruik maken van het Ewent servicenummer. Kijk op www.ewent-online.com voor het telefoonnummer en de openingstijden.

7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Ewent personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.ewent-online.com/.

**Tip: Ewent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen k n het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct ge pdate met de nieuwste informatie.*

Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.ewent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaakgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

8.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Ewent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Ewent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Ewent garantieregeling is van toepassing op alle Ewent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet ge ntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Ewent garantieregeling. De garantie

vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Ewent. Ewent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Ewent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Ewent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Ewent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Ewent of Ewent. Producten van Ewent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee jaar op de harde schijf. Ewent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.

Als mijn product defect raakt

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.

e`went
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Ewent is a member of the Eminent Group