



## **EM1105**

### **4 Poorts PCI Adapter USB 2.0**

**nl**

Handleiding

# EM1105 - 4 Poorts PCI Adapter USB 2.0

## Inhoudsopgave

1.0 Introductie .....	2
1.1 Functies en kenmerken .....	2
1.2 Inhoud van de verpakking.....	2
2.0 Installatieprocedure .....	3
2.1 De PCI kaart aansluiten.....	3
2.2 De stuurprogramma's installeren .....	3
2.2.1 Windows 98SE en ME .....	3
2.2.2 Windows 2000, XP en Vista.....	3
3.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie .....	3
4.0 Service en ondersteuning .....	4
5.0 Waarschuwingen en aandachtspunten .....	4
6.0 Garantievoorwaarden .....	5

## 1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

**Registreer je aankoop nu op [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) en ontvang product updates!**

### 1.1 Functies en kenmerken

De Eminent 4 Poorts PCI Adapter USB 2.0 stelt je in staat om je computer op een bijzonder eenvoudige manier uit te rusten met 4 extra USB 2.0 poorten. USB 2.0 is de nieuwe standaard in USB en maakt hoge datasnelheden mogelijk. USB 2.0 stelt je in staat apparaten die een hoge datasnelheid vereisen, zoals bijvoorbeeld een externe harddisk of een USB scanner, aan te sluiten.

### 1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM1105, 4 Poorts PCI Adapter USB 2.0.
- Handleiding.

## 2.0 Installatieprocedure

Volg onderstaande stappen om de PCI kaart op je pc aan te sluiten.

### 2.1 De PCI kaart aansluiten

1. Haal de stekker van je computer uit het stopcontact.
2. Schroef de kast van je computer open.
3. Zoek een vrij PCI slot (de vaak witte aansluiting op het moederbord).
4. Steek de kaart stevig en recht in het vrije PCI slot. Plaats de kaart bij voorkeur niet in het eerste of laatste slot. Plaatsing in het eerste of laatste slot kan resulteren in hardwareconflicten.
5. Schroef de kaart vast aan het chassis van je computer middels een schroef. (Deze schroef heb je bij aanschaf van je moederbord of computer gekregen).
6. Schroef de kast van je computer weer dicht.
7. Sluit alle kabels aan.
8. Start je computer op.

### 2.2 De stuurprogramma's installeren

#### 2.2.1 Windows 98SE en ME

1. Download het stuurprogramma van de EM1105 ([www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com)).
2. Dubbelklik op het programmabestand om het Setup-programma te starten.
3. Klik op 'Volgende'.
4. Het stuurprogramma voor de PCI kaart wordt nu geïnstalleerd.
5. Start na het installeren van het stuurprogramma je computer opnieuw op.
6. Gefeliciteerd! Je hebt de PCI kaart correct geïnstalleerd.

#### 2.2.2 Windows 2000, XP en Vista

Deze Windows versies beschikken een eigen stuurprogramma voor de PCI kaart. Je hoeft voor deze Windows versie geen software te installeren.

## 3.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veel gestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veel gestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com)

## 4.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Kijk op [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support) voor het telefoonnummer en de openingstijden.

## 5.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg te allen tijde de instructies in de handleiding\*, speciaal wanneer het apparatuur betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet zorg er dan voor dat het niet wordt beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.

Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar [www.eminent-online.com/warranty](http://www.eminent-online.com/warranty)

Dit apparaat moet na gebruik op de juiste wijze worden afgedankt. Volg hiervoor de geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig:

- Gebruik geen externe kracht op de kabels
- Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen
- Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of geur waarneemt
- Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluchtingsgaten van het apparaat

- Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken)
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Reinig het apparaat met een zachte droge doek
- Houd de stekker en het stopcontact schoon
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

*\*Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen k n het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct ge pdate met de nieuwste informatie.*

*Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) waar de meest recente handleiding te downloaden is.*

*Tevens vind je op onze website in de Vaak gestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.*

## 6.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet ge ntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent. Eminent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Eminent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Eminent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Eminent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Eminent. Producten van Eminent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee jaar op de harde schijf. Eminent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere

geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.

**Als mijn product defect raakt**

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.  
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group