

EMINENT



HANDLEIDING

EM6029 Rev1 - Zoom Camera 30X Indoor

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM6029 Rev1 - Zoom Camera 30X Indoor

Inhoudsopgave

1.0 Introductie	2
1.1 Functies en kenmerken	2
1.2 Inhoud van de verpakking.....	2
2.0 De camera klaar maken voor gebruik	3
3.0 Uitleg van de menu opties	4
4.0 Inzoomen met behulp van de EM6005 of EM6015 DVR recorder	5
4.1 Inzoomen via het menu van de EM6005 of EM6015.....	5
4.2 Inzoomen via het netwerk en internet	5
5.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie	5
6.0 Service en ondersteuning	6
7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten	6
8.0 Garantievoorwaarden	7
9.0 Verklaring van Overeenstemming.....	7

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Functies en kenmerken

De EM6029 is een digitale zoom camera voor gebruik. Dankzij de coaxiale aansluiting is de EM6029 uitermate geschikt om te worden gebruikt op een digitale DVR security kit zoals de Eminent EM6001, EM6005 en EM6015. Dankzij de krachtige zoom lens, kan er tot 30 maal worden ingezoomd om zodoende een duidelijk beeld van een object op grotere afstand te krijgen. De EM6029 heeft een zogenaamde 'autofocus' functie, wat betekent dat de lens zichzelf scherp stelt op het object waar op wordt gericht. In combinatie met een digitale DVR security kit is de EM6029 een onderdeel van een beveiligingssysteem waar niemand om heen kan!

1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM6029 zoom camera
- Bevestigingsvoet voor montage aan muur of plafond

- Voeding verloopkabel

2.0 De camera klaar maken voor gebruik

De EM6029 is ontworpen voor montage aan wanden of plafonds. Volg de onderstaande stappen om de camera op de juiste manier te monteren zodat je de camera kunt gebruiken in combinatie met de Eminent EM6001, EM6005 of EM6015 DVR unit.

1. Schakel de DVR recorder uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
2. Haal de camera en bevestigingsvoet uit de verpakking.
3. Gebruik de bevestigingsvoet om de gaten af te tekenen op de locatie waar je de camera wilt monteren.
4. Boor de gaten en vul deze met de montagepluggen.
5. Bevestig de cameravoet met de schroeven aan de wand of plafond.
6. Monteer de camera op de voet.
7. Sluit een videokabel (BNC) aan op de camera.
8. Sluit de andere kant van de videokabel (BNC) aan op de EM6001, EM6005 of de EM6015.
9. De videokabel kan rechtstreeks op één van de video-ingangen 1 t/m 4 van de EM6001 of EM6005 worden aangesloten. In geval van de EM6015 sluit je de videokabel op één van de video-ingangen 1 t/m 8 aan.
10. Controleer voor je volgende stappen volgt of de DVR recorder is uitgeschakeld en dat de DVR recorder niet op het lichtnet is aangesloten!

Stappen 11 tot en met 15 zijn alleen nodig als je de zoomfunctie van de camera wilt bedienen via je DVR recorder.

11. Neem een UTP netwerkkabel (bijvoorbeeld de Eminent EM6062) en verwijder aan beide uiteinden 5 cm van de mantel van de kabel, zodat de losse aders zichtbaar worden.
12. Strip 2 aders van deze kabel aan beide uiteinden. Zorg ervoor dat je ongeveer 5mm 'kaal koper' overhoudt. In de volgende stappen hebben we de volgende aders gestript: Blauw en Witblauw.
13. Sluit de '485A' van de camera op de '485A' van de DVR recorder. Gebruik hiervoor de blauwe ader.
14. Sluit de '485B' van de camera op de '485B' van de DVR recorder aan. Gebruik hiervoor de witblauwe ader.
15. Controleer nu of je de draden goed hebt gemonteerd.
16. Sluit nu de voeding verloopkabel aan op de camera door de rode kabel van de voeding verloopkabel op de '12V' van de camera aan te sluiten, sluit de andere kabel op de 'GND' aan van de camera. Sluit de verloopkabel op het voedingsblok van de DVR aan.
17. Sluit je DVR recorder op het lichtnet aan om deze in te schakelen. Als het goed is, gaat het 'POWER' LED op de EM6029 branden.

18. Stel eventueel je EM6001, EM6005 of EM6015 DVR in om deze camera te gebruiken (Als je dat nog niet gedaan hebt. Raadpleeg de bij de EM6001, EM6005 of EM6015 geleverde handleiding voor deze instellingen.)
19. De camera is nu gereed voor gebruik.
20. Door de menu buttons op de achterkant van de camera te gebruiken kun je camera instellingen aanpassen zoals 'Autofocus', 'zoom', 'indoor' en 'outdoor'.

3.0 Uitleg van de menu opties

Op de achterzijde van de camera bevinden zich een aantal knoppen. Eén van deze knoppen is de 'MENU' knop. Door deze knop in te drukken kom je in het instellingsmenu van de camera terecht. We leggen kort uit wat de meest gebruikte functies zijn.

1. LANG: Kies hier de taal. De keuze bestaat uit Engels en Chinees.
2. ZOOM: Kies hier of de zoomfunctie wordt ingeschakeld. Maak een keus uit 'OFF' of 'ON'. De standaard instelling is 'ON'.
3. FOCUS: Kies hier de gewenste methode om het beeld te focussen. Kies uit 'AUTO', 'KCTL' en 'MANU'. De standaard instelling is 'AUTO'. Het beeld wordt dan automatisch scherpgesteld.
4. BAUD: Stel hier de juiste baudrate in. Normaliter is 9600 de juiste baudrate in zowel de camera als je DVR.
5. DEFLT: Gebruik deze knop om de camera terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
6. IRIS: Met deze functie kun je de (grootte) lensopening instellen. 'NIGH' staat voor de nachtingstelling. Hier wordt de lens helemaal mee opengezet. 'Move' staat de lens een klein beetje open. 'AUTO' is de standaard instellingen voldoet in de meeste gevallen. 'Fixed' is een vaste IRIS instelling.
7. BLC: Door deze functie in te schakelen zorg je ervoor dat er meer detail getoond kan worden in donkere omgevingen.
8. WB: Wit Balans. Hier kun je verschillende instellingen aanpassen: 'AUTO', LAMP (Voor het geval je camera naast een lamp is aangesloten), 'IN-D' (Wit balans wordt aangepast naar binnenshuis instellingen), 'OUTD' (Wit balans wordt aangepast naar buiten omstandigheden).
9. PE: Kies hier of het beeld gespiegeld wordt getoond. 'ON' is gespiegeld, 'OFF' is niet gespiegeld.
10. ADDR: Indien het camera adres in je DVR op 001 staat, dien je dit ook in de EM6029 in te stellen.

Tip: Druk op de 'TELE' knop op de achterkant van de EM6029 om in te zoomen. Druk op de 'WIDE' knop om uit te zoomen.

4.0 Inzoomen met behulp van de EM6005 of EM6015 DVR recorder

Er zijn diverse manieren om in te zoomen met de EM6029. Je kunt hiervoor de 'TELE' knop op de achterkant van de camera gebruiken. Ook is het mogelijk om in te zoomen via je DVR recorder indien deze een zoomfunctie heeft. In het volgende voorbeeld leggen we uit hoe je kunt inzoomen met gebruik van de EM6005 en EM6015 DVR recorder.

4.1 Inzoomen via het menu van de EM6005 of EM6015

1. Zorg ervoor dat de EM6005 of EM6015 volledig is opgestart, en dat je het beeld van de EM6005 of EM6015 op je scherm ziet staan.
2. Klik eenmaal met de rechtermuisknop.
3. Klik met de linkermuisknop op 'PTZ'.
4. In het 'PTZ SETUP' menu kun je op het plusteken drukken bij 'ZOOM' om in te zoomen. Druk op het minteken bij 'ZOOM' om weer uit te zoomen.

4.2 Inzoomen via het netwerk en internet

1. Tik in de adresbalk van je webbrowser het lokale IP-adres van de EM6005 of EM6015 in, of tik het WAN IP-adres van de locatie in waar de EM6005 of EM6015 staat, en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
2. Mogelijk wordt er gevraagd om het wachtwoord. Vul het wachtwoord van de EM6005 of EM6015 in en klik op 'Login'.
3. In het 'PTZ Control' menu aan de rechterzijde van het scherm kun je op het plusteken drukken bij 'ZOOM' om in te zoomen. Druk op het minteken bij 'ZOOM' om weer uit te zoomen.

5.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: www.eminent-online.com

Indien beschikbaar kunnen firmware updates kunnen worden gedownload. Deze updates dien je te downloaden via je computer. Nadat de firmware is gedownload dien je het gedownloade materiaal uit te pakken. Wanneer de firmwarebestanden zijn uitgepakt, zijn de 'Leesmij' bestanden ook beschikbaar. Voordat je gaat updaten dien je deze 'Leesmij' bestanden goed door te lezen aangezien hierin de instructies voor het updaten staan vermeld.

6.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat.

Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/garantie

8.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

9.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Europe BV
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group