

**EMINENT**



**EM6029 Rev1 – Caméra d'intérieur avec zoom numérique**

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

# EM6029 Rev1 – Caméra d'intérieur avec zoom numérique

## Table des matières

1.0 Introduction .....	2
1.1 Fonctions et caractéristiques .....	2
1.2 Contenu de la boîte .....	2
2.0 Préparation de la caméra avant utilisation .....	3
3.0 Explication des options du menu .....	4
4.0 Zoom avant en utilisant l'enregistreur vidéo numérique EM6005 ou EM6015 .....	5
4.1 Zoom avant en utilisant le menu du EM6005 .....	5
4.2 Zoom avant via le réseau local et Internet.....	5
5.0 Questions fréquentes (FAQ) et autres informations associées.....	5
6.0 Service et support.....	6
7.0 Avertissements et mises en garde .....	6
8.0 Conditions de garantie.....	8
9.0 Déclaration de conformité .....	8

## 1.0 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous avez des problèmes avec ce produit, vous êtes couvert par une garantie de cinq ans de Eminent. Veuillez garder ce manuel ainsi que la preuve d'achat dans un endroit sûr.

*Enregistrez maintenant votre produit sur [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) pour pouvoir recevoir les mises à jour de votre produit !*

### 1.1 Fonctions et caractéristiques

Le EM6029 est une caméra à zoom numérique, conçue pour une utilisation en intérieur. Grâce à la connexion coaxiale, le EM6029 vient idéalement compléter le kit de surveillance avec DVR numérique, comme le EM6001, le EM6005 et le EM6015 de Eminent. Son puissant objectif numérique vous permet d'effectuer un zoom jusqu'à 30X. Vous obtiendrez ainsi une image nette des objets distants. Le EM6029 dispose également d'une fonction appelée 'auto focus' : l'objectif fixe un objet de façon à obtenir une image nette. En le combinant à un kit de surveillance avec DVR numérique, le EM6029 fait partie d'un système de sécurité incontournable !

### 1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Caméra avec zoom EM6029
- Pied de montage pour une installation murale ou au plafond
- Cordon de conversion d'alimentation

## 2.0 Préparation de la caméra avant utilisation

La caméra EM6029 a été conçue pour être installée sur des murs ou des plafonds. Suivez les étapes ci-dessous pour installer correctement la caméra. Il est également possible de combiner la caméra à un appareil DVR Eminent, du type EM6001, EM6005 ou EM6015.

1. Mettez l'enregistreur vidéo numérique (DVR) hors tension en retirant sa fiche de la prise murale.
2. Sortez la caméra de la boîte.
3. Utilisez le support de montage pour marquer les points à l'emplacement voulu pour l'installation de la caméra.
4. Percez les trous et insérez les chevilles fournies dans les trous.
5. Attachez le support de la caméra au mur ou au plafond, en utilisant les vis.
6. Installez la caméra sur le support de montage.
7. Branchez un câble vidéo (BNC) à la caméra.
8. Branchez l'autre extrémité du câble vidéo (BNC) au EM6001, EM6005 ou 6015.
9. Le câble vidéo peut se connecter directement sur l'une des entrées vidéo 1 à 4 du EM6001 ou EM6005. Pour le EM6015, le câble vidéo peut se brancher sur l'une des entrées vidéo 1 à 8.
10. Contrôlez la mise hors tension de l'enregistreur vidéo numérique (DVR) : il ne doit pas être branché sur la prise murale !

**Remarque : Les étapes 11 à 15 ne sont nécessaires que si vous voulez faire un zoom avant en utilisant votre enregistreur DVR.**

11. Utilisez un câble réseau UTP (par exemple : Le EM6062 de Eminent) et enlevez 5 cm de gaine aux deux extrémités du câble de façon à dénuder les fils UTP.
12. Dénudez maintenant le câble aux deux extrémités. Assurez-vous de conserver 5mm de cuivre nu. Dans les étapes suivantes, nous disposons des câbles UTP dénudés suivants : câble bleu et bleu-blanc.
13. Branchez le '485A' de l'enregistreur vidéo numérique. Pour la connexion, utilisez le câble UTP bleu.
14. Branchez le '485B' de la caméra sur le '485B' de l'enregistreur vidéo numérique. Pour la connexion, utilisez le câble UTP bleu-blanc.
15. Vérifiez maintenant la bonne connexion des fils.
16. Maintenant branchez le cordon de conversion d'alimentation sur la caméra en branchant le câble rouge sur le connecteur '12V' de la caméra. Branchez l'autre extrémité du câble sur le connecteur 'GND' de votre caméra. Branchez l'une des extrémités du câble de conversion d'alimentation sur l'adaptateur secteur de l'enregistreur DVR.

17. Branchez l'enregistreur DVR sur la prise murale pour alimenter l'enregistreur DVR. Si les connexions sont bien effectuées, le voyant DEL 'POWER' du EM6029 s'allume.
18. L'utilisation de cette caméra requiert peut-être le paramétrage du EM6001, EM6005 ou EM6015. (Si ce n'est pas encore fait, veuillez vous référer au manuel fourni du EM6001, EM6005 ou EM6015).
19. La caméra peut maintenant être utilisée.
20. Il est possible de modifier les réglages de la caméra en utilisant le bouton à l'arrière de la caméra. Les réglages disponibles sont : 'Auto focus' (mise au point automatique), 'zoom', 'indoor' (en intérieur) et 'outdoor' (en extérieur).

## 3.0 Explication des options du menu

Vous trouverez à l'arrière de la caméra, plusieurs boutons. Parmi ces boutons se trouve le bouton 'MENU'. Ce bouton permet d'accéder au menu des réglages de la caméra. Nous allons expliquer ici brièvement les réglages les plus utilisés.

1. LANG : Choisissez la langue d'installation. Vous avez le choix entre l'anglais et le chinois.
2. ZOOM : Choix d'activer ou non la fonction zoom. Vous avez le choix entre 'OFF' (désactivée) ou 'ON' (activée). Le réglage par défaut est 'ON' (fonction activée).
3. FOCUS : Choix de la méthode de mise au point. Vous avez le choix entre 'AUTO', 'KCTL' et 'MANU'. Le réglage par défaut est 'AUTO' : L'objectif effectue alors une mise au point automatique.
4. BAUD : Régler le bon débit en bauds. Le débit en bauds adéquat pour la caméra et l'enregistreur vidéo numérique est habituellement de 9 600.
5. DEFLT : Utilisez cette fonction pour rétablir les paramètres par défaut de la caméra.
6. IRIS : L'utilisation de cette fonction permet d'ajuster l'ouverture (taille) de l'objectif. 'NIGH' correspond aux réglages de nuit. Utilisez cette option pour une ouverture complète de l'objectif. 'Move' signifie une faible ouverture de l'objectif. 'AUTO' est le réglage par défaut et suffit dans la plupart des cas. 'FIXE' est le réglage fixe de IRIS.
7. BLC : Compensation du rétroéclairage Lorsque vous activez cette fonction, plus de détails seront visibles dans les endroits sombres.
8. WB : Balance du blanc. Vous pouvez modifier ce réglage : 'AUTO', 'LAMP' (si la caméra est connectée à proximité d'une lampe), 'IN-D' (l'équilibre des blancs sera ajusté pour une utilisation en intérieur), 'OUTD' (l'équilibre des blancs sera ajusté pour une utilisation en extérieur).
9. PE : Choix d'une image inverse. 'ON' active cette fonction ; 'OFF' la désactive.
10. ADDR : Si l'adresse caméra dans votre enregistreur vidéo numérique est paramétrée sur '001'. Il faut utiliser le même paramétrage dans le EM6029.

**Astuce : appuyez sur le bouton 'TELE' à l'arrière du EM6029 pour effectuer un zoom avant. Appuyez sur le bouton 'WIDE' pour effectuer un zoom arrière.**

## 4.0 Zoom avant en utilisant l'enregistreur vidéo numérique EM6005 ou EM6015

Sauf la possibilité d'utiliser pour zoomer en utilisant le bouton 'TELE' à l'arrière du EM6029, il est aussi possible de zoomer en utilisant votre enregistreur DVR (votre DVR doit avoir une fonction de zoom intégrée). Dans l'exemple suivant, nous expliquons comment effectuer un zoom avant en utilisant l'enregistreur de sécurité EM6005 ou EM6015.

### 4.1 Zoom avant en utilisant le menu du EM6005

1. Assurez-vous que le EM6005 a démarré. Vous verrez l'image du EM6005 à l'écran.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris.
3. Cliquez sur 'PTZ'.
4. Dans le menu 'PTS SETUP', cliquez sur le signe plus pour effectuer un zoom avant ; sur le signe moins pour un zoom arrière.

### 4.2 Zoom avant via le réseau local et Internet

1. Dans votre navigateur Internet, remplissez le champ adresse IP du EM6005 ou EM6015. Ou remplissez l'adresse IP WAN de l'emplacement du EM6005 ou EM6015, puis cliquez sur la touche 'Entrée' de votre clavier.
2. Un mot de passe vous sera peut-être demandé. Indiquez le mot de passe du EM6005 ou EM6015, puis cliquez sur 'Login' (ouverture de session).
3. Dans le menu 'Contrôle PTS' à droite de l'écran, cliquez sur le signe plus pour effectuer un zoom avant ; sur le signe moins pour un zoom arrière.

## 5.0 Questions fréquentes (FAQ) et autres informations associées

La section Questions fréquentes pour votre produit se trouve sur la page de support de votre produit. Eminent mettra fréquemment à jour ces pages afin d'assurer que vous avez les informations les plus récentes. Visitez [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) pour plus d'informations sur votre produit.

Si disponible, les mises à jour du firmware pourront être téléchargées via le navigateur Web de votre ordinateur. Après avoir téléchargé le fichier(s) du firmware, le fichier(s) téléchargé doit être décompressé. Le fichier(s) de firmware et les fichiers 'MeLire' seront disponible une fois décompressé. Avant de mettre à jour votre firmware, assurez vous d'avoir lu les fichiers 'MeLire'. Ces fichiers contiennent des instructions pour vous aider à mettre à jour votre appareil correctement.

## 6.0 Service et support

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site

[www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support)

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	Numéro de téléphone	Coût par minute*
Belgique (hollandais)	070 277 286	€0,30
Belgique (français)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Tarifs locaux
Finlande	+35 8942415826	Tarifs locaux
Allemagne	1805 982 234	€0,14
Italie	+39 0240042016	Tarifs locaux
Norvège	+47 21075033	Tarifs locaux
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Tarifs locaux
Pays-Bas	0900-3646368	€0,45
GB	905 871 0013	£0,30
Hongrie	1-4088902 (de Budapest)	Tarifs locaux
Hongrie	06-1-4088902 (du reste de la Hongrie)	Tarifs locaux
Hongrie	+36 1-4088902 (International)	Tarifs locaux

\* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

## 7.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et réglementations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis à des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du manuel d'utilisation, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.

Attention : Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures !

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent. La garantie prend fin dès le moment où les produits ont été réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet [www.eminent-online.com/warranty](http://www.eminent-online.com/warranty)

## 8.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit d'Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie d'Eminent s'applique à tous les produits d'Eminent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal.

Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie d'Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie d'Eminent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Eminent.

## 9.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à : [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Eminent Europe BV  
PO Box 276  
6160 AG Geleen  
Pays-Bas

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.  
The information created in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information created in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group