



Quick Install Guide




Package Content



1

Connecting the IP cam to the internet

Skip this step if you wish to use the WiFi Smart Config!



- EN** 1. Connect the power adapter to the camera and the mains. 2. Connect the ethernet cable to the Modem/Router and to the IP Camera. 3. The IP Camera will get an IP address from the Modem/Router(with DHCP enabled) automatically and will be connected to the internet.
- NL** 1. Sluit de voeding aan. 2. Sluit de ethernetkabel aan op de router en op de IP Camera. 3. De IP Camera krijgt automatisch een IP adres van de router (met DHCP ingeschakeld) en zal met het internet verbonden worden.
- FR** 1. Branchez l'adaptateur secteur sur la caméra et sur le secteur. 2. Connectez le câble Ethernet au modem / routeur et à la caméra IP. 3. La caméra IP obtient une adresse IP à partir du modem / routeur (avec DHCP activé) et est automatiquement connectée à Internet.
- IT** 1. Collegare l'adattatore di alimentazione alla telecamera e alla rete. 2. Collegare il cavo Ethernet al modem/router e alla telecamera IP. 3. La telecamera IP ottiene automaticamente un indirizzo IP dal modem/router (con DHCP abilitato) e viene connessa ad Internet.
- DE** 1. Verbinden Sie das Netzteil mit der Kamera und dem Netzstrom. 2. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Modem/Router und der IP-Kamera. 3. Die IP-Kamera bezieht eine IP-Adresse automatisch vom Modem/Router(bei aktiviertem DHCP) und verbindet sich mit dem Internet.
- ES** 1. Conecte el adaptador de alimentación a la cámara y a la toma de corriente. 2. Conecte el cable Ethernet al módem o enrutador y a la cámara IP. 3. La cámara IP obtendrá una dirección IP del módem o enrutador (con la función DHCP habilitada) automáticamente y se conectará a Internet.
- HU** 1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamerához és az áramforráshoz. 2. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a Modem/Routerhez és az IP kamerához. 3. Az IP kamera az IP-címet a Modem/Router-től automatikusan megkapja (engedélyezett DHCP mellett) és az internethez csatlakozik.
- PT** 1. Ligue o transformador à câmara e à tomada elétrica. 2. Ligue o cabo Ethernet ao Modem/Router e à Câmera IP. 3. A Câmera IP irá obter um endereço IP a partir do Modem/Router (com DHCP ativado) automaticamente e será ligada à Internet.
- PL** 1. Podłącz zasilacz sieciowy do kamery i gniazda elektrycznego. 2. Podłącz kabel Ethernet do modemu/routera oraz kamery IP. 3. Kamera IP automatycznie uzyska adres IP z modemu/routera (przy włączonym protokole DHCP) i połączy się z Internetem.

2

Download and install the CamLine Pro App



- EN** Search for the Eminent CamLine Pro App on the App Store (Apple) or the Google Play Store (Android) and install it.
- NL** Zoek de Eminent CamLine Pro in de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android) en installeer de app.
- FR** Recherchez Eminent CamLine Pro App sur l'App Store (Apple) ou sur le Google Play Store (Android) et installez-le.
- IT** Cercare Eminent CamLine Pro App nell'App Store (Apple) o nel Google Play Store (Android) e installarlo.
- DE** Suchen Sie im App Store (Apple) oder Google Play Store (Android) nach Eminent CamLine Pro App und installieren Sie die Anwendung.
- ES** Busque la aplicación Eminent CamLine Pro App en App Store (Apple) o en Google Play Store (Android) e instálela.
- HU** Keresse meg az Eminent CamLine Pro App alkalmazást az App Store (Apple) vagy Google Play Store (Android) üzletben, majd telepítse.
- PT** Procure a aplicação Eminent CamLine Pro na App Store (Apple) ou na Play Store (Google) e instale.
- PL** Znajdź aplikację Eminent CamLine Pro w sklepie App Store (Apple) lub. Google Play Store (system Android) i zainstaluj ją.

For PC configuration and more information: Check the online manual

EN Please check www.eminent-online.com/support for the helpdesk phone number and opening hours. For service, manuals, firmware updates or support visit www.eminent-online.com | Multilingual helpdesk | Multilingual manual | Visit the Eminent Forum. NL Bezoek onze website www.eminent-online.com/support voor het telefoonnummer en de openingstijden van de helpdesk. Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u www.eminent-online.com | Nederlandstalige helpdesk | Nederlandstalige handleiding | Bezoek het Eminent Forum. FR Veuillez consulter www.eminent-online.com/support pour le numéro de téléphone et les heures d'ouverture du centre d'aide. Pour l'entretien, les manuels, les mises à jour du firmware ou l'assistance, visitez www.eminent-online.com. Centre d'aide multilingue | Manuel multilingue | Visitez le forum d'Eminent IT Si prega di verificare al seguente indirizzo www.eminent-online.com/support i numeri telefonici e gli orari di apertura. Per servizi, manuali, aggiornamento firmware e supporto visitare www.eminent-online.com. Servizio telefonico Multilingua | Manuali Multilingua | Visita il Forum Eminent. ES Visite www.eminent-online.com/support para obtener el número de teléfono del servicio de ayuda y el horario de apertura. Para obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite www.eminent-online.com. Servicio de ayuda en varios idiomas | Manual en varios idiomas | Visite el Foro Eminent. DE Unter www.eminent-online.com/support finden Sie die Helpdesk-Telefonnummer und die Büroze. Dienstleistungen, Handbücher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter www.eminent-online.com angeboten. Helpdesk in mehreren Sprachen | Handbuch in mehreren Sprachen | Besuchen Sie das Eminent-Forum. PT Visite www.eminent-online.com/support para consultar o número de telefone do e o horário de funcionamento do apoio ao cliente. Para assistência, manuais, atualizações de firmware ou apoio técnico, visite www.eminent-online.com. Apoio ao cliente multilingue | Manual multilingue | Visite o Fórum Eminent. HU Látogasson el a www.eminent-online.com/support oldalra a helpdesk telefonszámaért és a nyitvatartási időért. Szervíz, kézikönyvek, firmware-frissítések és támogatás ügyében látogasson el a következő oldalra: www.eminent-online.com. Többnyelvű ügyfélszolgálat | Többnyelvű kézikönyv | Az Eminent Fórum. PL Numery telefonów pomocy technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie www.eminent-online.com/support. Serwis, podręczniki, aktualizacje oprogramowania układowego oraz pomoc techniczna są dostępne w witrynie www.eminent-online.com. Pomoc techniczna w różnych językach | Podręczniki w różnych wersjach językowych | Odwiedź forum firmy Eminent.

Start using the camera with your ID and Password

3




- EN** • Start up the CamLine Pro app • Click the **+** symbol. **(A)** • "Choose for option 1,2 or 3. **(B)** • Follow the instructions on the screen to finish the configuration. • For advanced settings refer to the on-line full manual.
- NL** • Start de CamLine Pro app. • Klik op het **+** symbool. **(A)** • Kies voor optie 1,2 of 3. **(B)** • Volg de instructies op het scherm om de installatie af te ronden. • Zie de handleiding op onze website voor uitgebreide instellingen.
- FR** • Lancez l'application CamLine Pro. • Cliquez sur le symbole **+**. **(A)** • Choisissez comme option 1,2 ou 3. **(B)** • Suivez les instructions sur l'écran pour terminer la configuration. • Pour des réglages avancés, consultez le manuel complet en ligne.
- IT** • Avviare l'app CamLine Pro. • Cliccare sul simbolo **+**. **(A)** • Scegliere l'opzione 1,2 o 3. **(B)** • Seguire le istruzioni sullo schermo per terminare la configurazione. • Per le impostazioni avanzate, fare riferimento al manuale completo disponibile online.
- DE** • Starten Sie die CamLine Pro App. • klicken Sie auf dem **+** Symbol. **(A)** • Wählen Sie 1,2 oder 3. **(B)** • Folgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration anzuschließen. • Für erweiterte Einstellungen, sehen Sie das vollständige Online-Handbuch.
- ES** • Inicie la app de CamLine Pro. • Pulse el símbolo **+**. **(A)** • Elija la opción 1, 2 o 3. **(B)** • Siga las instrucciones que aparen en la pantalla para finalizar la configuración. • Para configurar parámetros avanzados, consulte el manual completo online.
- HU** • Indítsa el a CamLin Pro alkalmazást. • Kattintson a **+** jelre. **(A)** • "Válassza az 1-es, 2-es vagy a 3-es opciót és nyomja meg a" Tovább "gombot. **(B)** • Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy befejezze a konfigurálást. • A speciális beállításokat lásd az online teljes használati utasításban.
- PT** • Inicie a app CamLine Pro. • Clique no símbolo **+**. **(A)** • "Escolha a opção 1, 2 ou 3. **(B)** • Siga as instruções no ecrã para finalizar a configuração. • Para as definições avançadas, veja o manual completo online.
- PL** • Uruchom aplikację Camline Pro. • Kliknij symbol **+**. **(A)** • "Wybierz opcję 1, 2 lub 3. **(B)** • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację. • Informacje o ustawieniach zaawansowanych można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi dostępnej on-line.

Connecting to Wi-Fi

Using the WiFi smart configuration

4



- EN** **Connecting to Wi-Fi using the WiFi smart configuration.** This function is only available when the camera is used for the first time or after a factory reset. **Note:** Make sure your smartphone/tablet is connected to the same WiFi network as the WiFi you wish to connect the camera to (make sure this is a 2.4GHz WiFi network). Open the APP "CamLine Pro". Follow the instructions on the screen.
- NL** **Draadloos aanmelden via de WiFi Smart Config.** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de camera voor het eerst wordt aangesloten of wanneer deze is hersteld naar de fabriek instellingen. **Opmerking:** Zorg ervoor dat je smartphone/tablet verbonden is met hetzelfde WiFi netwerk waarmee je camera verbonden is. (Dit moet een 2.4GHz WiFi netwerk zijn). Open de APP "CamLine Pro". Volg de instructies op het scherm.
- FR** **Connexion au WiFi en utilisant la configuration intelligente WiFi.** Cette fonction est disponible uniquement quand la caméra est utilisée pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine. **Remarque:** Assurez-vous que votre smartphone/tablette soit connecté au même réseau WiFi que le WiFi auquel vous souhaitez connecter la caméra (assurez-vous que c'est un réseau WiFi 2,4GHz). Ouvrez l'APPLI "CamLine Pro". Suivez les instructions à l'écran.
- IT** **Connessione al Wi-Fi tramite il software di configurazione assistita WiFi smart.** Questa funzione è disponibile unicamente al primo utilizzo della videocamera o dopo il ripristino delle condizioni di fabbrica. **Nota:** Assicurarsi che il proprio smartphone/tablet sia connesso alla stessa rete WiFi a cui si desidera connettere la videocamera (assicurarsi che si tratti di una rete la rete WiFi a 2,4GHz). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- DE** **Verbindung zum Wi-Fi mittels WiFi-Smart-Konfiguration.** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Kamera zum ersten Mal verwendet wird oder nach einer Rücksetzung auf Werkseinstellungen. Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/Tablet mit dem gleichen WiFi-Netzwerk wie das WiFi, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden möchten, verbunden ist (stellen Sie sicher, dass dies ein 2.4GHz-WiFi-Netzwerk ist). Öffnen Sie die "CamLine Pro"-App. Befolgen Sie die Instruktionen auf dem Bildschirm.
- ES** **Conexión a Wi-Fi utilizando la configuración inteligente WiFi.** Esta función sólo está disponible cuando se utiliza la cámara por primera vez o después de un reinicio de fábrica. **Nota:** Asegúrese de que su teléfono inteligente / tableta está conectada a la misma red Wi-Fi como el WiFi que desea conectar la cámara demasiado (asegurarse de que esto es una red WiFi 2,4GHz). Sigue las instrucciones en la pantalla
- HU** **Wi-Fi csatlakozás WiFi smart konfiguráció használatával.** Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a kamerát először használja, vagy a gyári beállítások visszaállítása után. Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy okostelefonja/tabletje ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozott, mint az a WiFi, melyhez csatlakoztatni szeretné a kamerát (győződjön meg róla, hogy ez egy 2,4GHz WiFi hálózat). Nyissa meg a "CamLine Pro" appot. Kövesse az utasításokat a kijelzőn.
- PT** **Conexão Wi-Fi usando a configuração inteligente WiFi.** Esta funcionalidade só está disponível quando a câmara pela primeira vez ou após um reset de fábrica é usado. **Nota:** Verifique se o telefone do smartphone / tablet está conectado à mesma rede Wi-Fi, Wi-Fi que você deseja conectar a câmara também (certifique-se esta é uma rede Wi-Fi 2.4 GHz). Abra o aplicativo "CamLine Pro". Siga as instruções na tela.
- PL** **Podłączenie do Wi-Fi z wykorzystaniem funkcji WiFi smart configuration.** Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy aparat jest używany po raz pierwszy lub po przywróceniu ustawień fabrycznych. **Uwaga:** Upewnij się, że smartfon/tablet jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, jak sieć WiFi, do której chcesz podłączyć kamerę (upewnij się, że jest to sieć WiFi 2,4GHz). Otwórz aplikację "CamLine Pro". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Connecting to Wi-Fi

Using the app



- EN** 1. Ensure the camera is connected to the network with a Ethernet cable, and your smartphone is connected to the same network. 2. Start the App "CamLine Pro". 3. Make sure the camera you wish to configure to connect to the WiFi is already added to the camera list and is already listed in the camera overview. 4. Open the menu of the camera by pressing the **☰** button in the camera you wish to add to the WiFi network. 5. Press **⚙**. 6. Select "Advanced settings". 7. Select "WiFi". 8. A list of available WiFi networks is displayed. 9. Select the WiFi network you wish to connect to. 10. Enter the wireless encryption key and press "Connect" 11. To activate the WiFi connection disconnect the Ethernet cable.
- NL** 1. Zorg ervoor dat de camera via een netwerkkabel met het netwerk is verbonden, en dat de smartphone met hetzelfde netwerk is verbonden via WiFi. 2. Start de App "CamLine Pro". 3. Controleer of de camera die je wilt configureren via WiFi al is toegevoegd aan de camera lijst en ook zichtbaar is in het camera overzicht. 4. Open het menu **☰** van de camera die je aan het WiFi netwerk wilt koppelen. 5. Druk op **⚙**. 6. Druk op "Geavanceerde instellingen". 7. Druk op "WiFi". 8. Er wordt een lijst weergegeven van alle beschikbare draadloze netwerken. 9. Selecteer het netwerk waarmee je verbinding wilt maken. 10. Vul het encryptie wachtwoord in en druk op "Verbinden". 11. Om het draadloze netwerk te activeren moet wel nog de netwerkkabel verwijderd worden.
- FR** 1. S'assurer que l'appareil photo est connecté au réseau avec un câble Ethernet. 2. Démarrez l'Appli "CamLine Pro". 3. Assurez-vous que la caméra que vous souhaitez configurer pour vous connecter au WiFi est déjà enregistrée sur la liste de la caméra et est déjà répertoriée dans la liste de la caméra. 4. Ouvrez le menu de la caméra en appuyant sur la touche **☰** de la caméra que vous souhaitez ajouter au réseau WiFi. 5. Appuyez sur **⚙**. 6. Sélectionner "Paramètres avancés". 7. Sélectionner "WiFi". 8. Une liste des réseaux WiFi disponibles est affichée. 9. Sélectionner le réseau WiFi auquel vous souhaitez vous connecter. 10. Entrez la clé de cryptage sans fil et appuyez sur "Connecter". 11. Pour activer la connexion WiFi, déconnectez le câble Ethernet.
- IT** 1. Assicurarsi che la videocamera sia connessa alla rete tramite un cavo Ethernet. 2. Lanciare l'App "CamLine Pro". 3. Assicurarsi che la videocamera che si desidera configurare connettendola al WiFi sia già stata aggiunta alla lista delle videocamere e alla panoramica della videocamera. 4. Aprire il menu della videocamera premendo il tasto **☰** sulla videocamera che si desidera aggiungere alla rete WiFi. 5. Premere **⚙**. 6. Selezionare "Impostazioni avanzate". 7. Selezionare "WiFi". 8. Verrà visualizzata una lista delle reti WiFi disponibili. 9. Selezionare la rete WiFi a cui si desidera connettere la videocamera. 10. Digitare la chiave di cifratura e premere "Connetti". 11. Per attivare la connessione WiFi, scollegare il cavo Ethernet.
- DE** 1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera mittels einem Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist. 2. Öffnen Sie die "CamLine Pro"-App. 3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera, die Sie konfigurieren möchten, um dem WiFi hinzuzufügen, bereits der Kameraliste hinzugefügt wurde und bereits in der Kameraansicht angezeigt wird. 4. Öffnen Sie das Menü der Kamera, indem Sie den **☰**-Knopf in der Kamera, die Sie Ihrem WiFi-Netzwerk hinzufügen möchten, drücken. 5. Drücken Sie **⚙**. 6. Wählen Sie "Fortgeschrittene Einstellungen". 7. Wählen Sie "WiFi". 8. Eine Liste der verfügbaren WiFi-Netzwerke wird angezeigt. 9. Wählen Sie das WiFi-Netzwerk aus, mit dem Sie verbinden möchten. 10. Tragen Sie den WLAN-Verschlüsselungsschlüssel und drücken Sie "Verbinden". 11. Um die WLAN-Verbindung zu aktivieren, entfernen Sie das Ethernet-Kabel.
- ES** 1. Asegúrese de que la cámara está conectada a la red con un cable Ethernet. 2. Inicie la aplicación "CamLine Pro". 3. Asegúrese de que la cámara que desea configurar para conectarse a la red WiFi ya se ha añadido a la lista de cámaras y ya aparece en el resumen de la cámara. 4. Abra el menú de la cámara pulsando el botón **☰** de la cámara que desea añadir a la red WiFi. 5. Pulse **⚙**. 6. Seleccione "Configuración avanzada". 7. Seleccione "Wi-Fi". 8. Se muestra una lista de redes WiFi disponibles. 9. Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse. 10. Introduzca la clave de cifrado inalámbrico y pulse el botón "Conectar". 11. Para activar la conexión Wi-Fi desconecte el cable Ethernet.
- HU** 1. Ellenőrizze, hogy a kamera Ethernet kábellel csatlakozik a hálózathoz. 2. Indítsa el a "CamLine Pro" appot. 3. Győződjön meg róla, hogy a konfigurálni kívánt kamera csatlakozott a WiFi-hez, már szerepel a kamera és az áttekinthető listában. 4. Nyissa meg a kamera menüjét a **☰** gomb megnyomásával a WiFi-hez hozzáadni kívánt kamerán. 5. Nyomja meg a **⚙**-t. 6. Válassza ki a "Advanced settings"-et. 7. Majd válassza a "WiFi"-t. 8. Az elérhető Wi-Fi hálózat lista megjelenik. 9. Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, melyhez csatlakozni szeretné. 10. Adja meg a vezeték nélküli encryption kulcsot és nyomja meg a "Connect"-et. 11. A WiFi kapcsolat aktiválásához húzza ki az Ethernet kábel.
- PT** 1. Verifique se a câmara está conectada à rede com um cabo Ethernet. 2. Inicie a aplicação "CamLine Pro". 3. Certifique-se de que a câmara seja configurado para se conectar já foi adicionado à lista de câmaras de rede Wi-Fi e já aparece no sumário da câmara. 4. Abra o menu da câmara pressionando o botão **☰** da câmara para adicionar à rede Wi-Fi. 5. Pulse **⚙**. 6. Selecione "Configurações avançadas". 7. Selecione "Wi-Fi". 8. A lista de redes Wi-Fi disponíveis é mostrada. 9. Selecione a rede Wi-Fi que você deseja se conectar. 10. Insira a chave de criptografia sem fio e pressione o botão "Connect". 11. Para ligar o Wi-Fi desconectar o cabo Ethernet.
- PL** 1. Upewnij się, że aparat jest podłączony do sieci za pomocą kabla Ethernet. 2. Uruchom aplikację "CamLine Pro". 3. Upewnij się, że kamera którą chcesz skonfigurować, aby połączyć się z WiFi jest już dodana do listy kamer i jest już wymieniona w przeglądzie kamer. 4. Otwórz menu kamery przez naciśnięcie przycisku w aparacie, który chcesz dodać do sieci WiFi **☰**. 5. Naciśnij ikonę **⚙**. 6. Wybierz "Advanced settings". 7. Wybierz "WiFi". 8. Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. 9. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. 10. Wprowadź klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej i naciśnij przycisk "Połącz". 11. Aby uaktywnić połączenie WiFi odłącz kabel Ethernet.